

Manual de Controlador Windows

SAT38TUSE

Rev. 1.2

CONTENIDO

1.	Información del Manual	1
2.	Ambiente de los Sistemas Operativos (OS)	1
3.	Preparación del Controlador de Windows	2
4.	Instalación del Controlador de Windows	3
5.	Configuración Detallada del Controlador de Windows	8
	Preferencias de Impresión.....	8
	Otras Configuraciones	40
6.	Desinstalar Controlador de Windows.....	44
7.	Especificaciones	46

1. INFORMACIÓN DEL MANUAL

Este Manual de instalación del controlador de Windows proporciona información sobre la instalación, las especificaciones detalladas y el uso del controlador de Windows para la impresora, de acuerdo con el sistema operativo del PC. Mantenemos esfuerzos continuos para mejorar y actualizar las funciones y la calidad de todos nuestros productos. Las especificaciones del producto y/o el contenido de las instrucciones pueden cambiar sin previo aviso.

2. AMBIENTE DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Los siguientes sistemas operativos son soportados para su uso.

- Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit)
- Microsoft Windows Server 2012(64 bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32 bit/64 bit)

3. PREPARACIÓN DEL CONTROLADOR DE WINDOWS

Este driver lo encontrará en el CD incluido.

El archivo de instalación es SAT38TUSE Printer Driver-V-X.X.X.X.exe


ej : SAT38TUSE Printer Driver-v-2.1.0.1.exe

4. INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DE WINDOWS


Advertencia:

Bajo diferentes sistemas operativos la pantalla puede tener ciertas diferencias. Por favor proceda acorde a las siguientes sugerencias. Tome como ejemplo la instalación SAT38TUSE (Windows 7).


- (1) Haga doble clic en el controlador de Windows.
- (2) Seleccione el lenguaje, en este ejemplo “Español” y haga clic en “Aceptar”.




(3) Haga clic en “Siguiente”.



(4) Haga clic en “Siguiente”



(5) Seleccione el tipo de Puerto (USBxxx es para Puerto USB, COMx es para puerto serial, LPTx es para puerto paralelo). Seleccione el tipo de puerto, ejemplo “COM1” como puerto. Haga clic en “Configurar Puerto”.




NOTA: Si la impresora está conectada al computador por medio del puerto USB, solo necesita hacer clic en “Instalar”, entonces se instalará automáticamente. De otra manera, proceda al siguiente paso.

(6) Haga clic en “Finalizar”. El controlador de impresora POS está instalado satisfactoriamente.



(7) Después de la instalación, el icono se encontrará en “Inicio” → “Dispositivos e Impresoras”




NOTA: Si ya se encuentra instalado el controlador (No importa qué tipo de Puerto), cuando conecte la impresora al computador, este creará un puerto USB automáticamente


5. CONFIGURACIÓN DETALLADA DEL CONTROLADOR DE WINDOWS


PREFERENCIAS DE IMPRESIÓN

1. Haga Clic en “Inicio” → “Dispositivos e Impresoras”. Haga clic derecho “SAT38TUSE” y seleccione “Preferencias de impresión”.



2. De acuerdo a las diferentes necesidades, seleccione: "Papel" / "Compensación" / "Rotación" / "Efecto" / "Copias" en la pestaña "Página"





- Haga clic en “Administrador”, agregue o elimine papel.

Papel

Nombre del

Administrador

Administración de papel personalizado

Lista de papel personalizado

Opciones de papel personalizadas


Nombre del

Ancho de [10.0 - 600.0 mm]



Largo de [10.0 - 3276.0 mm]


- Haga clic en “Avanzada” para configurar “Guardar papel”, “Cortar papel”, “Alimentar papel”, “Cajón monedero”, “Comando personalizado”, “Logo”, “Zumbador”, “Código de página”.

1) Guardar papel





2) Cortar de papel





3) Alimentar papel








Modo de Alimentación: Inicio de documento / Iniciar pagina / Finalizar pagina / Finalizar documento / Ninguno


Distancia de Alimentación: 0/5/10/15/20 mm (Final Documento)


4) Cajón monedero







5) Logo






Nota: El logo debería descargarse desde el utilitario de la impresora.


6) Zumbador



7) Código de página




3. Haga clic en “Marca de agua” y configure la marca de agua para imprimir.



4. Haga clic en “Semitono” para configurar el semitono.






5. Configure el “Código de barras”

Suponiendo que el tipo de Fuente del documento es “Italics”, si desea convertir el dato “123456” a la impresión de código de barras, los pasos son los siguientes:



- Establece el tipo de fuente de datos "123456" en una fuente diferente del documento principal.

Tales como: Arial.




- Abra las preferencias.

Si el documento está abierto, puede configurar lo en el documento: Archivo-Imprimir-Preferencias.



- 1) Agregue primero el código de barras.



2) Configure el “Nombre de la Fuente” y las “Opciones de código de barras”.

Configurar código de barras

Fuente

Nombre de: 01

Opciones de código de barras

Simbología: Code39

Ancho: Auto(3)

Alto: Auto(162)

Posición HRI: None

Fuente HRI: Auto(FontA)

Orientación: 0

Opciones de simbología

Modelo: Auto

Error de: Auto

Column: Auto(0)


Filas: Auto(0)

OK Cancelar


[illegible]


3) Haga clic en “Configuración de impresora”.



- Seleccione “Idioma para las propiedades”




- Habilite “Sustituir fuente”, seleccione el texto del sistema que necesita ser reemplazado (por ejemplo, Arial), luego seleccione la fuente que desea reemplazar (por ejemplo, 01) haga clic en Configuración, y la fuente de reemplazo mostrará "01". Los pasos son los siguientes:











- Si no tiene un código de barras configurado, realice lo siguiente:

1) Suponga que cambia el tamaño de los datos “123456”, por ejemplo:




2) Configure las preferencias de impresión.



3) Haga clic en “Configuración de impresora”.


- Seleccione el “Idioma para propiedades”.




4) Habilite “Sustituir fuente”.




5) Selecciones “Fuente del sistema”, por ejemplo: Arial.





6) Seleccione la fuente que va a reemplazar.




7) Haga clic “Configurar”.






OTRAS CONFIGURACIONES


1. Haga clic en “Inicio” → “Dispositivos e impresoras”. Clic derecho sobre “SAT38TUSE” y seleccione “Propiedades de impresora”.




2. Seleccione “General”, haga clic en “Imprimir página de prueba”, luego se imprimirá con la configuración presente.



3. Configure los “Puertos”




4. Haga clic en “Opciones avanzadas” para configurar el tiempo de impresión.




6. DESINSTALAR CONTROLADOR DE WINDOWS

- 1) Haga doble clic en el controlador de Windows.
- 2) Seleccione “Desinstalar controlador de impresora”, luego haga clic en siguiente.



3) Seleccione "SAT38TUSE", y haga clic en siguiente.



Entonces la desinstalación estará complete.

7.ESPECIFICACIONES

Resolución:

SAT SAT38TUSE: 203×203dpi

Tamaños de papel:

Custom(210.0mm*297.0mm)

A4

58mm*297mm

80mm*297mm