



Lector de códigos de barras SAT LD101R+1

Manual de usuario



www.satpcs.com

Configuración del sistema



OB

Valores de fábrica



OA

Mostrar número de versión



OB142

Sonido abierto



014200

Sonido cerrado

Ajuste de la interfaz




000602

USB/Por defecto



000600

PS/2 /Modo teclado



000601

RS232/Modo de puerto serie



000603

VCOM/Puerto serie virtual

Configuración del modo de disparo



013300

Modo de escaneo por defecto



013304

Automatic continuous scanning



013305

Automatic flicker



013302

Retraso de gatillo

Ajuste de idioma



0005000

Estadounidense (por defecto)



0005009

Francés



0005010

Alemán



0005002

Brazil

Configuración del sufijo



0212@\r

AÑADIR- ENTER



0212@\r\n

AÑADIR-ENTER-LÍNEA



0211@[ETX]

AÑADIR-ETX



0210@

Anular el sufijo