PREFACIO

Gracias por usar nuestros productos.

Nuestra empresa se dedica al desarrollo y fabricación de productos de sistema de alimentación ininterrumpida, que es un tipo de producto de alta calidad y puede cumplir con diversos requisitos de rendimiento.

Nota

Este manual contiene instrucciones de montaje, aplicación y operación de UPS. Debe leer este manual detenidamente antes de montar el sistema y no está permitido realizar ninguna operación en el UPS antes de terminar de leer todas las instrucciones de seguridad e instrucciones de operación. Este manual contiene información importante, obedezca todas las advertencias e instrucciones de operación indicadas por el manual y la máquina, y el manual debe mantenerse bien.

La seguridad

El sistema de alimentación ininterrumpida debe estar conectado a tierra antes de la operación. La batería debe ser reemplazada por personal de mantenimiento calificado. La batería es un desecho tóxico de acuerdo con las leyes, por lo que la batería desperdiciada se recuperará mediante su clasificación de acuerdo con el requisito de protección ambiental.

Advertencia

La venta de este producto es solo para socios que tienen información general sobre productos UPS. Es necesario conocer otros requisitos o medidas de montaje para evitar accidentes.

No se debe modificar el contenido del manual sin la autorización del fabricante y se debe investigar a los infractores. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.

CATÁLOGO

Capitulo 1: Introducción1 -
1.1 Breve introducción de las características de rendimiento1 -
1.2 Estructura del sistema 1 -
1.3Modo operativo 2 -
1.4 Funciones y caracteristicas 4 -
Capitulo 2: Instrucciones de instalación7 -
2.1 Descarga y desembalaje7 -
2.2 selección de sitio 8 -
2.3 Instalación de UPS 8 -
2.4 Selección de cable y conexión 8 -
2.5 Conexión de la batería 10 -
Capitulo 3: Operación 14 -
3.1 Introducción de la interfaz de operación 14 -
3.2 Operación para encender una sola máquina (60kVA por ejemplo)
3.3 Operación para apagar 24 -
3.4 Operación para apagado de emergencia 25 -
3.5 Operación para bypass de mantenimiento 25 -
3.6 Operación de consulta 26 -
3.7 Operaciones para la configuración del usuario 32 -
3.8 Configuración avanzada 37 -
Capitulo 4: Instalación y operación de máquinas paralelas 48 -
4.1 Instalación de sistema en paralelo 48 -
4.2 ON/OFF de máquinas paralelas 49 -
4.3 Solicite la Operación del Sistema Paralelo 50 -
Capitulo 5: Reparación y mantenimiento de UPS 52 -
5.1 Reparación y mantenimiento de UPS 52 -
5.2 Solución de problemas 53 -
5.3 Garantía de mantenimiento 55 -
5.4 Especificaciones técnicas 56 -
Apéndice 1: Lista de referencia de señal de lámpara 58 -
Apéndice 2: Interfaz de puerto de comunicación 59 -
Apéndice 3: Conjunto de interruptor de dial de módulo y cargador

Capítulo 1 Introducción

1.1 Breve introducción de las características de rendimiento

El UPS de la serie 10-60kVA 208V es un tipo de UPS de alta frecuencia con tres entradas y tres salidas diseñado por tecnología de control digital completo. El diseño de la unidad rompe el diseño convencional pensado en una máquina tipo torre, reemplazado por una idea de diseño modular avanzada que puede garantizar la compacidad de diseño y mejorar la confiabilidad de la unidad. El rendimiento eléctrico de los UPS de la serie 10-60kVA 208V es ventajoso y la protección del software y hardware es perfecta. Es aplicable para diferentes redes eléctricas y puede suministrar energía segura y confiable para diferentes cargas.

1.2 Estructura del sistema

Los componentes del sistema incluyen principalmente: pantalla LCD, puerto de comunicación, módulo de alimentación, cargador, batería (opcional), interruptor de entrada, interruptor de salida, interruptor de derivación de mantenimiento, fila de tierra, fila N, etc. Su gráfico de estructura del sistema se muestra en la figura 1.1 y la figura 1.2 (la puerta de la imagen izquierda está cerrada y la derecha está abierta).



Figura 1.1 Estructura de la serie 10-30kVA 208V



Figura 1.2 Estructura de 40-60 kVA serie 208V

1.3 Modo operativo

10-60kVA 208V es un tipo de UPS en línea de doble conversión, sus modos de funcionamiento son los siguientes:

- Modo de fuente de alimentación principal
- Modo batería
- Modo Bypass
- Modo de mantenimiento (bypass manual)
- Mado ECO
- Modo convertidor de frecuencia

1.3.1 Modo de alimentación principal

El modo de trabajo de que la energía de corriente alterna del circuito rectificador para UPS es suministrada por la energía principal, la energía de corriente continua para el inversor se suministra después de ser corregida por el factor de potencia PFC, y la energía de corriente alterna continua e ininterrumpida para la carga es proporcionada por el circuito inversor se llama energía principal modo. El cargador se iniciará automáticamente después de encender el inversor para suministrar energía a la batería.



Figure 1.3 Cuadro de proceso de trabajo en modo de alimentación principal

1.3.2 Modo Batería

El modo de trabajo en el que la energía de la batería se impulsa a través del circuito de refuerzo de la batería y luego se suministra para cargar a través del circuito inversor se denomina modo de batería. Cuando ocurre una falla de energía principal, el sistema cambiará al modo de batería automáticamente y la fuente de alimentación para la carga no se interrumpe. Cuando se recupera la alimentación principal, el sistema cambiará al modo de alimentación principal automáticamente sin ninguna operación manual y la fuente de alimentación para la carga no se interrumpe. El tiempo de conmutación del modo de alimentación principal y el modo de batería es de 0 ms.



Figura 1.4 Cuadro de proceso de trabajo en modo batería

1.3.3 Modo Bypass

Si se produce una falla como la falla del circuito del inversor y la sobrecarga del circuito del inversor, o si se cambia manualmente al modo de derivación, el UPS cambiará la carga de lado del inversor a lado de la derivación y no se interrumpirá la fuente de alimentación para la carga.



Figura 1.5 Gráfico de proceso de trabajo en modo de derivación

1.3.4 Modo ECO

El modo ECO es el modo de operación económica de UPS, en este modo, UPS puede obtener una mayor eficiencia. En el modo ECO, el UPS selecciona la fuente de alimentación de salida de bypass mientras el inversor está en condiciones de funcionamiento y el cargador está cargando la batería cuando el voltaje de bypass está en el rango de voltaje de ECO. Cuando el voltaje de bypass supera el voltaje de ECO, el UPS cambia automáticamente a la salida del inversor.



Figura 1.6 Gráfico de proceso de trabajo en modo ECO

1.3.5 Modo de mantenimiento (manual bypass)

Si necesita mantener o reparar el UPS, puede cerrar el interruptor de derivación manual para cambiar el UPS al lado de la derivación de mantenimiento y no se interrumpe la fuente de alimentación para la carga. En ese caso, la alimentación principal no pasará los componentes internos de la máquina, sino que conectará el terminal de entrada y el terminal de salida directamente para que podamos mantener o reparar el UPS.



Figura 1.7 Cuadro de proceso de trabajo en modo de derivación de mantenimiento

1.3.6 Modo convertidor de frecuencia

El UPS se puede configurar en modo convertidor de frecuencia que puede proporcionar una frecuencia de salida estable de 50Hz o 60Hz. El rango de frecuencia de entrada de la potencia principal es 40Hz ~ 70Hz. El UPS emitirá la frecuencia de salida establecida y el modo de derivación no es efectivo en el modo de transformador de frecuencia. Cuando la alimentación principal es anormal, el sistema cambiará al modo de batería automáticamente y seguirá emitiendo con la frecuencia de salida establecida.

1.4 Funciones y caracteristicas

Poder verde

Tecnología de corrección del factor de potencia de entrada PFC. Reduzca la corriente armónica de entrada, disminuya la contaminación de la red eléctrica.

- > Filtro EMC incorporado y doble protección contra sobretensiones, la carga será más segura.
- > Un factor de potencia de entrada más alto evita la contaminación de la red de CA.



Figura1.8 voltaje de entrada / curva de corriente

Fuente de alimentación estable y confiable

- Diseño puro de doble conversión en línea, aislamiento, filtrado de varios armónicos y fallas de la red de CA, proporcionando la mejor calidad de carga de la fuente de alimentación.
- Técnicas de control digital basadas en DSP para simplificar el circuito de control, la flexibilidad y fiabilidad del circuito es mayor.
- > El dispositivo de alimentación tiene un gran margen de diseño, un funcionamiento del sistema más confiable.
- Función perfecta de protección de hardware y software (disyuntor, fusible, protección de hardware y protección de software), súper autodiagnóstico y una rica investigación de registros históricos.
- Los componentes importantes están completamente aislados con el conducto de aire, lo que puede mejorar la confiabilidad del sistema de manera efectiva.
- Control avanzado de distribución de corriente sin interconexión de control, alta fiabilidad paralela y pequeña circulación.
- Tecnología avanzada de gestión inteligente de batería que puede prolongar la vida útil de la batería de manera efectiva.
- Uso completo del concepto de diseño modular avanzado, tanto para garantizar la compacidad del diseño como para mejorar la confiabilidad del sistema.

Fuente de energía eficiente

- Diseño de alta densidad de potencia, la máquina funciona de manera más eficiente, reduce los costos operativos del sistema.
- > Control inteligente de la velocidad del ventilador, reduce el ruido y ahorra energía.
- Puede funcionar económicamente con la función de selección de modo ECO, reducir el consumo de energía, la eficiencia operativa hasta en un 98%.

Gestión inteligente de energía

- Amplio rango de voltaje de entrada, auto-adopción del sistema de alimentación de 50/60 Hz adecuado para toda la red bajo cualquier circunstancia.
- Admite modos de frecuencia de entrada de 50 Hz / salida de 60 Hz y entrada de 60 Hz / salida de 50 Hz que pueden cumplir requisitos especiales del usuario.
- Las máquinas paralelas usan el grupo de baterías por separado o comparten el grupo de baterías, el último de los cuales puede ahorrar la inversión de la célula del usuario.
- > Cargador digital con juego de parámetros de carga flexible y selección de piezas de batería.

- Los componentes importantes se pueden cambiar a nivel de módulo, el reemplazo de campo es rápido y conveniente y el costo del módulo es bajo.
- El software de monitoreo tiene capacidades de registro y análisis de eventos de potencia, una variedad de programas de red para admitir el protocolo TCP / IP, que permite el monitoreo y la administración remotos.
- Muchos puertos de comunicación, piezas estándar: RS232, RS485, USB, placa de contacto seco, ranura para tarjeta inteligente y CD de software de comunicación; piezas opcionales: tarjeta SNMP, tarjeta AS400, placa paralela, placa de compensación de temperatura de la batería.

Capítulo 2: Instrucciones de instalación

2.1 Descarga y desembalaje

El usuario deberá verificar el paquete para confirmar que no está dañado después de recibir el producto; luego abra el paquete para verificar si el equipo no está dañado y comuníquese con el transportista de inmediato si está dañado.

1) Coloque la caja de embalaje verticalmente.



Figura 2.1 Colocación de la caja de embalaje

2) Desenrosque las placas laterales de la caja de embalaje y luego saque los formularios.



Figura 2.2 Gabinete sellado

Consejos: Se debe tener cuidado cuando se suelta para evitar arañazos en el cuerpo de la máquina.

Verifique si el certificado calificado, el libro de instrucciones, el disco CD y las llaves de las puertas delantera y trasera están completos o no después de abrir la caja de embalaje.

2.2 Selección de sitio

- La ubicación colocada debe ser estable.
- Debe dejarse suficiente espacio de ventilación entre todas las superficies del UPS y las paredes
- Aléjese de la salsa picante y de los materiales corrosivos, evite la luz del sol.
- Mantenga la temperatura normal de trabajo y la altura de elevación (temperatura de trabajo: 0 °C ~ 40 °C, se debe aplicar reduciendo si la altura de elevación excede los 1500 m).
- Mantenga limpio el ambiente de trabajo, evite el ambiente con humedad, gas inflamable, líquido inflamable o material corrosivo.
- Se debe considerar la capacidad de peso del piso a la máquina y el grupo de baterías antes del montaje.

2.3 Instalación de UPS

La ubicación de colocación del UPS debe ser adecuada para garantizar la aplicación de seguridad del UPS. Se debe colocar en su lugar con un ambiente limpio, sin humedad, gas inflamable, líquido inflamable o material corrosivo y luz solar. El usuario puede colocarlo en una ubicación asignada con un asistente de fuerza humana o equipo y debe prestar atención a los espacios entre el UPS y las cosas circundantes al montarlo, de modo que sea útil para la ventilación y la disipación de calor. El espacio mínimo se muestra en la figura 2.3 (unidad: mm).



Figura 2.3 Cuadro de colocación del gabinete

2.4 Selección de cable y conexión

2.4.1 Selección de cable

Al seleccionar el cable de conexión para el sistema, se sugiere seleccionar el diámetro del cable de acuerdo con la configuración de potencia máxima de este sistema en serie y cumplir con las reglas de conexión locales y las condiciones ambientales (temperatura y medios de soporte físico). El cable se seleccionará de acuerdo con las corrientes máximas y directas de estado estable de esta serie, y sus condiciones de selección se enumeran en la tabla 2.1.

Potoncia	Entrada No	minal de 208 V	
nominal del UPS	Corriente de entrada cuando está a plena carga y el cargador emite la potencia máxima	Corriente de salida cuando está a plena carga	Corriente de descarga de baterías de 16 piezas.
10kVA	44A	30A	66A
15kVA	62A	46A	99A
20kVA	80A	61A	132A
30kVA	116A	91A	198A
40kVA	160A	121A	264A
60kVA	232A	182A	396A

2.4.2 Conexión de cable

La entrada de la batería (máquina a largo plazo), la entrada de alimentación principal y el cable de salida deben conectarse con el UPS de acuerdo con las rutas que se muestran en la figura 2.4.



Figura 2.4 Canal de cableado de entrada y salida de 10-60 kVA 208V

La conexión del cable es:

- 1. Abra el tablero de distribución para exponer las filas de cobre.
- 2. Las fases que se muestran en la figura siguiente son bancos de líneas de entrada de alimentación principal, entrada de batería y cable de salida después de pasar los canales de cableado de entrada y salida



Figura 2.5 Diagrama de cableado de distribución de 10-30kVA 208V



Figura 2.6 Diagrama de cableado de distribución de 40-60kVA 208V

- Consejos: apriete los cables de entrada y salida y la fila de cableado.
- 3. Recupere el panel de distribución.

2.5 Conexión de batería

2.5.1 Conexión de batería de máquina de tiempo de respaldo largo

El grupo de baterías para esta máquina es un marco de grupo de baterías positivo y negativo, el número total de baterías se puede seleccionar de 16 a 20 (número par), y las cantidades de baterías positivas y negativas serán las mismas. La tabla de conexión de la batería se muestra en la figura 2.7.



Figure 2.7 Battery Connection Chart

Como se muestra en la figura 2.7, conecte todas las baterías en serie y conduzca una línea N desde el punto de conexión central de los grupos de baterías, por lo que deben ser tres líneas juntas con los extremos positivo y negativo del grupo de baterías para conectarse con los terminales de conexión de la batería del UPS. Las baterías entre el extremo positivo del grupo de baterías y la línea N se denominan baterías positivas, y las baterías entre el extremo negativo del grupo de baterías y la línea N se denominan baterías negativas. El usuario puede seleccionar la capacidad y el número de batería de acuerdo con su demanda.

Debe agregar un interruptor de corriente alterna entre el grupo de baterías y el UPS para desempeñar un papel de protección de limitación de corriente y abrir y cerrar el grupo de baterías al realizar el mantenimiento.

2.5.2 Instalación y mantenimiento de batería para máquina estándar.

- Instalación de piso de batería:
 - 1) Abra la puerta trasera para exponer el piso de la batería.

Consejos: este paquete de baterías modelo puede instalarse hasta con cuatro grupos como máximo (cada grupo tiene una batería de 18PCS / 12V / 17AH), o dos grupos como máximo (cada grupo tiene una batería de 18PCS / 12V / 24AH o 18PCS / 12V / 38AH)p

\land Nota:

Debe encender el cargador únicamente antes de instalar la batería por primera vez para inspeccionar si el voltaje de salida del cargador es normal.

2) Abra la puerta trasera y extraiga la batería. A continuación se muestra la conexión de la batería.



(1) Paquete de Baterías



(2) Diagrama de cableado de la batería de 12V / 17AH



(3) Diagrama de cableado de la batería de 12V / 24AH



⁽⁴⁾ Diagrama de cableado de la batería de 12V / 38AH

Figura 2.8 Paquete de batería y diagrama de cableado de la batería

- 3) Mida si el voltaje de cada paquete de baterías es normal, luego mida si el terminal del cable lateral está en cortocircuito; si todos son normales, conecte el paquete de baterías con UPS; Si uno de ellos es 0V, verifique si el fusible está quemado o no.
- 4) Recupera la puerta de atrás.
- Mantenimiento de la batería:
 - 1) Cambie el UPS al modo de derivación de mantenimiento.
 - 2) Retire el panel de la batería para exponer la batería.
 - 3) Corte la línea de conexión de la batería.
 - 4) Retire el tornillo de fijación de la batería y luego extraiga la batería.
 - 5) Reemplace la batería según la demanda.
 - 6) Recupere la batería.
-) Las siguientes notas de seguridad deben tenerse en cuenta todo el tiempo al montar y mantener las baterías:
 - 1) Se pueden producir descargas eléctricas al montar las baterías; una corriente de cortocircuito alta puede provocar un incendio.
 - 2) El voltaje de los grupos de baterías puede ser de 240 V CC, lo que puede causar la muerte, por lo tanto, tenga en cuenta las atenciones de seguridad para el funcionamiento con voltaje.
 - 3) Solo personal calificado puede montar y mantener las baterías.
 - 4) Use gafas protectoras para evitar accidentes causados por arco eléctrico.
 - 5) Quítese el anillo, el reloj, el collar, el brazalete y otros aglets.
 - 6) Use herramientas con manos aisladas.
 - 7) Deberá romper el interruptor de la batería al conectar las líneas entre el UPS y la batería. Debe asegurarse de que la secuencia y la polaridad de la conexión sean correctas después de finalizar la conexión.
 - 8) Comuníquese con el departamento de servicio al cliente de nuestra compañía si el usuario necesita cambiar la cantidad de baterías usadas durante la aplicación normal. Por favor, no lo opere únicamente.

Capítulo 3: Operación

Este capítulo describe todas las consultas y operaciones de configuración de UPS realizadas por el operador, incluido el inicio de UPS, el apagado de UPS, todas las operaciones de consulta y configuración de parámetros, etc.

Consejos: el manual de instrucciones debe leerse detenidamente antes de implementar las siguientes operaciones para evitar lesiones personales o daños al equipo causados por un mal funcionamiento.

3.1 Introducción de la interfaz de operación

Como se muestra en la figura 3.1, la interfaz de operación contiene principalmente: luz indicadora LED, pantalla ancha LCD táctil multifuncional de 5.7 pulgadas y botón de operación.



Figura 3.1 nterfaz de monitoreo Las

definiciones de los iconos en el panel de serigrafía y pantalla LCD se

enumeran en la tabla

Table 3.1 Silk-screen/Icon Illustration

3.1.

Monitoring panel	Silk-screen/Icon	Meaning
	FALLO	Advertencia
Luz indicadora LED	BYPASS	Energía suministrada por bypass
	BATERÍA	Proveedor de energía por batería
	NORMAL	Energía suministrada por la energía principal
	Q	Setting
	\$ [#]	Cargador
	F	Batería
Iconos en la pantalla	\bigcirc	On/Off
táctil LCD	[]/P	Parámetro de entrada
	0/P	Parámetro de salida
	Ŧ	Regresar a la interfaz principal
	Ð	Regresar al menú anterior
	·	Página abajo

		Página arriba
	all Bill	Historial
	Ğ [⊥]	Modo silencioso
	٩	Consulta de registro
	ТАВ	Interruptor de control táctil / botón
	UP	Cursor Arriba
	DOWN	Cursor Abajo
Operation buttons	ENTER	Ingresar
	CANCEL	Cancelar
	COLD START	Arranque en frio
	EPO	AApagado de Emergencia

La pantalla LCD admite dos tipos de mmetodos de control, control de bbotones y control táctil.

1. Control de Botón: Presione el botón de TAB debajo de cualquier interfaz para cambiar al modo de control de botón, el icono seleccionado se muestra en reversa, mueva el cursor presionando el botón ARRIBA o ABAJO, presione enter para seleccionar el icono donde se ubica el cursor y presione "CANCELAR" para volver tocar el modo de control de pantalla

2. Control tactil

Rrealizar operaciones haciendo clic en los iconos correspondientes en la pantalla LCD

3.2 CdYfUWJOEb dUfUYbWYbXYf i bUgc`Ua zei]bUff \$_J5 dcf Y^Ya d`cŁ

A BcHL

- 1. JYf]ZJWUfz`g]`hcXcg``cg`hcfb]``cg`Yghzb`UdfYhLXcg`mihcXUg``Ug`WcbYl]cbYg`gcb`WcffYWHUg`c`bc`UbhYg`XY`UffUbWUf``U a zei]bU"@cg`]bhYffi dhcfYg`XY`YbhfUXUžXYf]jUWJQBbžVUhYf‡UmigU`]XU`XYVYb`YghUf`Yb`YghLXc`UdU[UXc"
- 2. DUFU^{*}U'a zei]bU^{*}U'F[c'd^{*}UncžYgHU^{*}YWYfz^{*}cg'dUfza Yhfcg'XY^{*}WUf[UXcf'UbHYg'XY^{*}Wca YbnUfžm^{*}Ug'd]YnUg'm[fidcg'XY^{*}U VUHYf‡U^{*}XYVYb^{*}Wc]bVJXJf^{*}Wcb^{*}Y^{*}[fidc^{*}XY^{*}U^{*}UHYf‡UfBi YgHfc^{*}]b[Yb]Yfc'dfcZYg]cbU^{*}\Uf‡U^{*}UWcbZJ[ifUVJ0E^{*}WcffYWUdUFU `cg'igiUf]cg'dcf'df]a YfUjYnL^{*}

3.2.1 Operación para encender una sola máquina (60kVA por ejemplo)

- 1. Inicie el modo de alimentación principal directamente
- 2. Conecte la alimentación principal Cierre la entrada y los interruptores de derivación y el SAI se conecta a la alimentación principal y la derivación. La pantalla del UPS comienza a funcionar y luego se produce la interfaz LOGO.



Figura 3.2 Interfaz de logotipo

Se actualizará a la interfaz principal después de 1s, y el bypass comenzará

automáticamente.



Figure 3.3 Interfaz principal

Haga clic en el icono "batería" para verificar si el conjunto de la batería coincide con la configuración real de la batería (la operación detallada se puede ver en 3.6.3, 3.6.4 y 3.8).

6 ØKVA	BAT IN	IFO 2	016-10-	-31	13:14:47
BAT INFO Bat stat Next tes	10 E Ba T O f	IOAH*± ttery f	8pcs*1 <u>c</u> Connec	grou cted	ips I
P/N VOLT DETECT T Remain T REMAIN C	(U) EMP(Č) ime(Min AP (%)	+ 9 Not) 5	5/- 98 Detec1 - 1	ted	€ €
				- - - -	WARN* 1

Figure 3.4 Interfaz de la batería

2) Encender UPS

Haga clic en el icono "ON / OFF" en la interfaz principal para abrir la interfaz de On / Off. Si es la primera vez que inicia el UPS, el usuario debe ingresar el UPS con contraseña (la contraseña inicial es 123456). Después de este tiempo, no se necesita contraseña para iniciar el UPS. Los usuarios pueden bloquear el UPS en la interfaz OPEN SET, consultar 3.8.9, o reemplazar la contraseña en la interfaz CONTRASEÑA, consultar 3.7.6.

6 OKVA	ON/OFF	2016-10-3	31 12:13:21
PASSWORD:	_		
			ר
6	1 8		5
↑ ↓	[←] [→	$ \times $	∕ ⊸⊓
			NO WARN

Figura 3.5 Contraseña de

encendido / apagado Interfaz Luego puede ver la opción "TO INV", "CHG

ON / OFF" como a continuación.	6 OKVA	ON/OFF	2016-10-31	13:06:19
	UPS-1	ON/OFF		
		TO I	NU	
	CHG O CHG O	IN/OFF		€ •
	Bypass Mod Charger Of	le F	[WARN* 1

Figura 3.6Interfaz de encendido / apagado

Haga clic en el icono "PARA INV", confirme el mensaje emergente haciendo clic en "SÍ", el UPS comienza a arrancar en modo de red.

6 ØKVA	ON/OFF	2016-10-31	13:09:33
UPS	-1 ON/OFF		
	NOTICE		
	TO INV		
CH	YES	NO	
СН	UN I		
			→₽
Bypass N	lode		
Charger	Off		WARN* 1

Figura 3.7 Interfaz emergente de encendido / apagado

El proceso de arranque del UPS en el modo de alimentación principal finalizará después de un tiempo. El cargador comienza a encenderse automáticamente después de que se inicia el módulo de alimentación, y el inicio del módulo del cargador finaliza después de un tiempo.

3) Cierre la batería y los interruptores de salida.

Cierre la batería y los disyuntores de salida después de terminar el UPS con alimentación principal, y luego el UPS comenzará a funcionar normalmente.

El flujo de energía después de iniciarse en el modo de alimentación principal se muestra en la figura 3.8.



Figura 3.8 Interfaz principal en modo de alimentación principal

2. Cambiar del modo de alimentación principal al modo de derivación Si el UPS funciona en modo de alimentación principal, haga clic en el icono "ENCENDIDO / APAGADO" en la interfaz principal para abrir la interfaz de Encendido / Apagado. Luego puede ver "TO BYP", opción "CHG ON / OFF". Haga clic en el icono de "TO BYP" y confírmelo, luego el sistema entrará en modo bypass.



Figura 3.9 Interfaz de encendido / apagado

3.2.2 Comenzando en modo batería

Si falla la alimentación principal, el UPS puede encenderse directamente en modo batería.

- 1) Cierre el interruptor de batería, el interruptor de entrada y el interruptor de derivación y conecte la batería.
- 2) Presione el botón de "ARRANQUE EN FRÍO" en el panel de control para encender la pantalla LCD. La pantalla LCD muestra la interfaz principal
- 3) Presione "ENTER" durante 2 segundos para generar potencia de trabajo para el módulo de potencia, y luego el ventilador del módulo comenzará a girar. Haga clic en el icono de la batería para verificar si el conjunto de batería es el mismo con la configuración real de la batería (la operación detallada se puede ver en 3.6.3, 3.6.4 y 3.8).

6 OKVA	BAT	INFO	2016-10-31	13:14:47
BAT INFO Bat stat Next tes) [E \$T	100AH Batte Off	*±8pcs*1gro ry Connecte	oups ed
P/N UOLI DETECT I Remain I REMAIN ((V) [EMP() [ime(CAP ()	+ C) N 11in) - &)	95/- 98 lot Detected 51	ı T
Ups Star	ndby			WARN* 1

Figura 3.10 Interfaz de batería

4) Haga clic en el icono "Encendido / Apagado" en la interfaz principal para abrir la interfaz de Encendido / Apagado. Haga clic en el icono de "INV ON" y confírmelo, luego el arranque en modo batería finalizará después de un tiempo.

60KVA 0N/0FF 2016-10	-31 13:15:23	6 OKVA	ON/OFF	2016-10-31	13:15:27
UPS-1 ON/OFF Byp on Inv on Chg on/off		UPS- BYP CH	1 ON/OFF D TIGE NV ON Yes	NO	_
Ups Standby Bypass Fail	WARN* 4	Ups Stand Bypass Fa	by il		WARN* 4

Figura 3.11 Interfaz de encendido / apagado

5) Cierre el disyuntor de salida, y luego la salida del UPS es normal y el arranque por batería está terminado. El flujo de energía después de iniciarse en el modo de alimentación principal se muestra en la figura 3.12.



Figure 3.12 Main Interface in Battery Mode

3.2.3Comenzando en modo bypass

Puede cambiar al modo de derivación directamente en el modo de alimentación principal o en caso de que la alimentación principal esté disponible pero el UPS aún no se haya iniciado.

Inicie el modo de derivación desde el modo de espera (la alimentación principal está disponible pero 1el UPS no se ha iniciado). El UPS no se ha iniciado actualmente y la pantalla de su interfaz principal se muestra en la figura 3.13. Haga clic en el icono de la batería para verificar si el conjunto de batería está lo mismo con la configuración real de la batería.



Figura 3.13 Interfaz principal

1) Haga clic en el icono "Encendido / Apagado" en la interfaz principal para abrir la interfaz de Encendido / Apagado.

6 OKVA	ON/OFF	2016-10-31	13:14:50	6 OKVA	ON/OFF	2016-10-31	13:14:57
UP: Byp Ch	S-1 ON/OFF ON INU G ON/OFF	ON	1	UP: BYP CH	S-1 ON/OFF Notice Byp on Yes	NO	■ 1
Ups Sta	ndby		WARN* 3	Ups Stai	ndby		WARN* 3

Figura 3.14 Interfaz de encendido / apagado

- 2) Haga clic en el icono de "BYP ON", el UPS ingresará al modo de derivación y se iniciará el modo de derivación. El cargador se iniciará automáticamente después de un tiempo.
- 3) Cierre el disyuntor de entrada, el disyuntor de batería y el disyuntor de salida, y el bypass comenzará a salir normalmente. Su diagrama de flujo de energía se muestra en la figura 3.15.



Figura 3.15 Interfaz principal en modo bypass

2. Cambiar al modo de derivación del modo de alimentación principal

El UPS está funcionando en modo de alimentación principal actualmente, haga clic en el icono de "Encendido / Apagado" en la interfaz principal para abrir la interfaz de Encendido / Apagado.



Figura 3.16 Interfaz de encendido / apagado

Haga clic en el icono de "TO BYP" y confírmelo, luego el sistema entrará en modo bypass.

3.2.4 Comenzando en modo de carga

- 1) El cargador se iniciará automáticamente para cargar la batería cuando el UPS se inicie en modo de alimentación principal o modo de Bypass.
- 2) Si el cargador está apagado y necesita reiniciarse, cuando el UPS está en modo de alimentación principal o en modo de derivación, puede hacer clic en el icono de encendido / apagado en la interfaz principal para abrir la interfaz de encendido / apagado, haga clic en el icono de "CHG ON" a continuación el "CHG ON / OFF", y luego se iniciará el cargador



Figura 3.17 Interfaz de encendido / apagado

3) Haga clic en el icono del cargador en la interfaz principal para verificar el estado de funcionamiento del cargador.

6 OKVA	CHARGER	2016-10-31 13	:18:09
CHG MOI PCHG S NCHG S CHG TEI PCHG UI NCHG UI PCHG CI NCHG C	DE FATUS FATUS IP(Č) DLT(V) DLT(V) JRR(A) JRR(A)	Charge Mode EQU-Charging FLO-Charging 58.0 114.0 108.0 9.8 5.4	➡ Ŭ ←
Line Mo	ode	WA	RN* 3

Figura 3.18 Interfaz del cargador

3.2.5 Arranque bajo autocomprobación manual de la batería

Para garantizar el estado de la batería del UPS y prolongar la vida útil de la batería, necesita cargar y liberar la electricidad de la batería periódicamente para garantizar que la batería pueda suministrar energía al UPS normalmente cuando la alimentación principal falla repentinamente.

Haga clic en el icono de autocomprobación y silenciar en la interfaz principal, las interfaces emergentes incluyen "TEST 10S", "TEST 10M", "TEST LOW", "CLR TEST", "MUTE" y "SOC TEST". Haga clic en una de las tres primeras opciones para seleccionar el tiempo de autocomprobación. Seleccione diferentes tiempos de autocomprobación de acuerdo con el tiempo del período de prueba real.



Figura 3.19 Interfaz de autocomprobación y silencio

3.2.6 Comenzando bajo prueba SOC

Para garantizar que los valores de visualización de la batería permanecen en el tiempo y la tapa permanecen más precisos en la interfaz de información de la batería, es necesario realizar una prueba de estado cuando el cargador está lleno de carga (cuando el UPS está funcionando en modo de alimentación principal actualmente)

El UPS está funcionando actualmente en modo de alimentación principal, haga clic en el icono de autocomprobación y silenciar en la interfaz principal, las interfaces emergentes incluyen "TEST 10S", "TEST 10M", "TEST LOW", "CLR TEST", "MUTE "Y" PRUEBA DE SOC ". Haga clic en la opción de prueba de soc, luego el sistema entrará en modo batería hasta que el voltaje de la batería sea bajo.

6 OKVA	TEST CMD	2016-10-31	13:00:28
	TEST 10S	TEST 10M	
	TEST LOW	CLR TEST	
	MUTE	SOC TEST	
			[→ []
			NO WARN

Figura 3.20 Interfaz de autocomprobación y silencio

60KVA BAT	INFO	2016-1	10-31	13:20:35
BAT INFO Bat state Next test	100AH Batte Off	*± 8pcs ry In 1	s*1gro Test I	oups 1ode
P/N VOLT(V) DETECT TEMP(¹ Remain Time(I REMAIN CAP (⁵	+ č) N Min) 1 %)	103/-10 ot Dete 200 100	03 ected	€ •
Battery Self	test			WARN* 3

Figura 3.21Interfaz de información de la batería

3.2.7 Interfaz de información de batería que comienza en modo ECO

Haga clic en el icono de **"CONFIGURACIÓN"** ---> **"AVANZADO"** ---> **"CONFIGURACIÓN ABIERTA"**, haga clic en el icono **"ECO ENA"** para abrir el ECO ENA, luego verá **"ECO ENA ON"** en la interfaz (Consejos : ingrese la contraseña correcta (la contraseña inicial es 19841219) para abrir la interfaz de configuración avanzada). El UPS cambiará al modo ECO después de un corto tiempo después de que **"ECO ENA"** esté encendido, siempre que la alimentación principal esté bien, la batería esté conectada y el voltaje de derivación esté dentro del voltaje permitido. También puede presionar **"TO ECO"** en la interfaz de encendido / apagado para cambiar al modo ECO.



Figura 3.22 Interfaz de conjunto abierto



Figura 3.23 Interfaz de encendido / apagado e interfaz principal en modo ECO

3.3 Operación para apagar

3.3.1 Apague el UPS

Cuando el UPS está funcionando en modo de alimentación principal, modo de derivación, modo de batería o modo ECO actualmente. Haga clic en el icono de "CONFIGURACIÓN" ---> "AVANZADO" ---> "OTRA CONFIGURACIÓN" (Sugerencias: ingrese la contraseña correcta (la contraseña inicial es 19841219) para abrir la interfaz de configuración avanzada), luego verá "CERRAR" en la interfaz Haga clic en el icono de "APAGAR" en la interfaz "OTRO AJUSTE" para abrir la interfaz "APAGAR", luego debe ingresar la contraseña correcta (la contraseña correcta (la contraseña el UPS.

60KVA SHUT DOWN 2016-10-31 12:59:30	60KVA SHUT DOWN 2016-10-31 12:59:36
PASSWORD:********	PASSWORD:********
12345 67890 5 ₩₹₹	NOTICE YES will no output E YES NO ↓↓ ← → × ✓ →①
NO WARN	NO WARN

Figura 3.24 Interfaz de apagado

3.3.2 Interfaz de apagado

El cargador se apagará automáticamente si la máquina se apaga en modo de alimentación principal, modo de derivación o modo ECO.

Apague el cargador cuando la máquina esté funcionando en modo de alimentación principal o modo de derivación o modo ECO:

1) Haga clic en el icono de encendido / apagado en la interfaz principal para abrir la interfaz de encendido / apagado.

2) Haga clic en el icono de "CHG OFF" debajo de "CHG ON / OFF" para apagar el cargador.

60KVA ON/OFF 2016	-10-31 13:12:33	6 OKVA	ON/OFF	2016-10-31	13:25:16
UPS-1 ON/OFF To Byp Chg on/off Chg off		UPS- TO CH	-1 ON/OFF Notice Chg off Yes L	N0 16 UFF	 →[]
Line Mode	WARN* 3	Line Mode	2		WARN* 3

Figure 3.25 On/Off Interface

3.4 Operación para apagado de emergencia

El interruptor de apagado de emergencia (EPO) se utiliza para apagar el UPS en una situación de emergencia (como incendio, inundación, etc.). Presione el botón de EPO en el panel de monitoreo, el UPS cortará la salida de una vez y cortará la alimentación en varios segundos.

Si necesita encender la máquina nuevamente, se encenderá después de cortar la alimentación del UPS por 30 segundos.

3.5 Operación para bypass de mantenimiento

3.5.1 Inicio de Bypass de mantenimiento

1) Haga clic en el icono de Encendido / Apagado en la interfaz principal para abrir la interfaz de Encendido / Apagado, luego haga clic en el icono de "TO BYP" y confirme, luego el sistema entrará en modo de Bypass



Figura 3.26 Interfaz principal en modo bypass

2) Abra la tapa del interruptor de Bypass de mantenimiento, cierre el interruptor de Bypass de mantenimiento, corte el interruptor de salida y el interruptor de batería, y luego el UPS ingresa al modo de Bypass de mantenimiento, su diagrama de flujo de energía se muestra en la figura 3.27. Luego, corte el interruptor de entrada y el interruptor de Bypass.



Figura 3.27 Interfaz principal en modo de derivación de mantenimiento

3.5.2 Exit of maintenance bypass mode

- 1) Cierre el interruptor de entrada y el interruptor de derivación, el módulo de alimentación genera energía de trabajo y cambia al modo de derivación mediante operación manual, el cargador se inicia automáticamente.
- Cierre el disyuntor de salida y el disyuntor de la batería, corte el disyuntor de bypass de mantenimiento, vuelva a colocar el deflector del disyuntor de bypass de mantenimiento, y luego desaparecerá la advertencia "Cubierta de CB Maint abierta" en la pantalla LCD.
- 3) Seleccione la opción de encendido / apagado en la interfaz principal, seleccione "TO INV" en la interfaz de encendido / apagado, el módulo de alimentación

3.6 Operación de consulta

La operación de consulta es un parámetro para consultar las condiciones de trabajo y la configuración del UPS.

3.6.1 Consulta de información de entrada

Haga clic en el icono "I / P" en la interfaz principal para abrir la interfaz de parámetros de entrada. La interfaz de parámetros de entrada mostrará información que incluye voltaje de entrada, frecuencia de entrada, voltaje de derivación, frecuencia de derivación, temperatura del UPS, etc.



Figura 3.28 Interfaz de parámetro de entrada

3.6.2 Consulta de salida e información de carga

Haga clic en el icono "O / P" en la interfaz principal para abrir la interfaz de parámetros de salida. La interfaz de parámetros de salida mostrará información que incluye voltaje de salida, corriente de salida, frecuencia de salida, potencia activa, potencia aparente y factor de carga de tres fases.

6 ØKVA	OUTPUT 2	2016-10-	31 13:17:11
Out Volt.(Out Curr.(Out Freq.(Pout(kW) Sout(kVA) Load(%)	AN V) 121.0 A) 0 Hz) 60.0 0 0	BN 121.1 0 60.0 0 0	CN 121.1 60.0 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Battery Mo Mains Fail	de		WARN* 4

Figura 3.29 Interfaz de salida y parámetro de carga

3.6.3 Consulta de información de la batería

Haga clic en el icono de la batería en la interfaz principal para ingresar a la interfaz del parámetro de la batería. Mostrará: piezas y grupos de batería, estado de conexión de la batería, tiempo de la siguiente autocomprobación, voltaje positivo / negativo de la batería, temperatura de la batería, tiempo restante de la batería y capacidad de la batería.

6 OKVA	BAT INF	0 201	6-10-31	13:16:33
BAT INFO Bat state Next test	100 Bat Off	AH*±8p tery D	cs*1grou ischargi	ıps İng
P/N UOLT(DETECT TE Remain Ti REMAIN CA	U) MP(Ĉ) .me(Min) P (%)	+ 94/ Not D 55 51	- 98 etected	Ĵ ₽
Battery M Mains Fai	lode .1			WARN* 4

Figura 3.3	0 Interfaz	de	parámetros	de	batería

3.6.4 Consulta de información del cargador

Haga clic en el icono del cargador en la interfaz principal para consultar la información del cargador. La información del cargador incluye: estado del cargador y parámetro del cargador (se puede cambiar con el botón de página arriba o página abajo).

La interfaz del estado del cargador mostrará: modo de cargador, estado del cargador positivo / negativo, temperatura del cargador, voltaje del cargador positivo / negativo y corriente del cargador positivo / negativo.

6 OKVA	CHARGER	2016-10-	-31	13:14:52
CHG MODE		Standby	Мос	ie
PCHG STA	TUS TUS	Standby Standbu		
CHG TEMP	(°)	33.0		Ŧ
PCHG VOL NCHG VOL	T(V) T(V)	0.9 0.2		5
PCHG CUR	R(A)	0		
NCHG CUR	R(A)	0		
Ups Stan Bypass F	dby ail			WARN* 4

Figura 3.31 Interfaz de estado del cargador

Puede cambiar a la interfaz del parámetro del cargador presionando el botón de página arriba o página abajo, y se mostrará la siguiente información: voltaje de carga flotante, voltaje de carga igual, configuración de compensación de temperatura, tasa de carga positiva / negativa y carga máxima

positiva / negativa Actual.

6 ØKVA	CHG	INFO	2016-10-31	13:14:57
FLO VOL EQU VOL TEMP CO P/N Chai Max P/N	T(V) T(V) MP(mV/ RGE Rf CHG (/Ĉ) ite(C) :urr(A	108.0 114.0 Off 0.12) 12.0	↓ Ŭ ←
Ups Star Bypass I	ndby Fail			WARN* 4

Figure 3.32 Charger Parameter Interface

3.6.5 Consulta de advertencia actual

Haga clic en el icono de "ADVERTENCIA" en la interfaz principal para mostrar la información de advertencia actual. Puede cambiar la interfaz de advertencia entre el sistema, el módulo y el cargador con el botón de página arriba y página abajo.

6 OKVA	SINGLE	2016-10-31	13:16:48	6 OKVA	SINGLE	2016-10-31	13:16:52
S1 - Out	put CB off	:	Ŧ	M2 – Lin M2 – Byp M2 – Byp	e Loss ass Loss ass Freq f	bnormal	•
			₽				₽
Battery Mains Fa	Mode il		RETURN	Battery Mains Fa	Mode il		RETURN

Figura 3.33 Interfaz de parámetro de advertencia

3.6.6 Consulta de historia

Haga clic en el icono de "HISTORIAL" en la interfaz principal para abrir la interfaz del historial de UPS. Contiene: "FALLO", "ADVERTENCIA", "ESTADO" y "OPERAR".



Figura 3.34 Interfaz de la historia

1. POR DEFECTO

registra todas las fallas ocurridas durante la operación del UPS.



Figura 3.35 Interfaz de falla

FALLA puede registrar 2176 piezas como máximo y los primeros registros serán reemplazados por un nuevo registro si el número de todos los registros excede 2176. Todos los registros se enumeran por orden de tiempo invertido.

2. ADVERTENCIA:

"ADVERTENCIA" registra los motivos de todas las advertencias cuando ocurrieron advertencias para UPS.



Figura 3.36 Interfaz de advertencia

WARNING can record 4224 pieces at most and the earliest records will be replaced by new record if number of all records exceeds 4224. All records are listed by inverted order of time.

3. STATUS:

"STATUS" records all working mode of UPS under different periods.





STATUS puede registrar 1792 piezas como máximo y los primeros registros serán reemplazados por un nuevo registro si el número de todos los registros excede 1792. Todos los registros se enumeran por orden de tiempo invertido.

4. OPERATE:

"OPERAR" registra todas las operaciones de UPS realizadas por el usuario.



Figure 3.38 Operate Interface

OPERATE puede registrar 1792 piezas como máximo y los primeros registros serán reemplazados por un nuevo registro si el número de todos los registros excede 1792. Todos los registros se enumeran por orden de tiempo invertido.

5. Consulta de registro:

Haga clic en el icono de registro de consulta en las cuatro interfaces anteriores para mostrar las interfaces de consulta de registro. Ingrese el tiempo de registro, puede consultar registros antes y después del tiempo ingresado.

3.6.7 Consulta de información actual

Haga clic en el icono de configuración en la interfaz principal para abrir la interfaz de configuración.

6 OKVA	SETTING	2016-10-31	13:01:09
ADV	ANCED	USER	
SYS	INFO	SET INFO	_ 5
			→[]
			NO WARN

Figura 3.39 Interfaz de configuración

Haga clic en el icono de "SET INFO" para abrir la interfaz de configuración actual de UPS. La información contenida en la interfaz incluye: número de gabinetes, estado del modo convertidor, estado del arranque automático, estado del cargador, modo de prueba y teléfono de contacto.

60KVA SET INFO	2016-10-31 13:01:38
CABINETS : 1 Converter : OFF Auto Start: On	
CHG STATUS: ON Test Mode : Off	Ŧ
PHONE NUM :	
	NO WARN

Figura 3.40 Interfaz de Ajuste de la Corriente

Haga clic en la página hacia arriba o hacia abajo para abrir la interfaz de garantía, que puede consultar el período de garantía de componentes como la batería para recordarle al usuario que lo reemplace.

6 ØKVA	WARRANTY	2016-10-31	13:01:44				
NOTICE:	NOTICE:Please contact manufacturers to Replace of parts!						
BAT INS Bat dis	TALL: 2016- Chg : 2	10-31 10:03	.40				
NO repl	ace tips of	BAT	₽ 0				
			NO WARN				

Figura 3.41 Interfaz de garantía

3.6.8 Consulta de información del sistema

Haga clic en el icono de configuración en la interfaz principal para abrir la interfaz de configuración. Haga clic en el icono de "SYS INFO" para mostrar la información del sistema de UPS. La información contenida en la interfaz incluye: número de serie, modelo y versión de software.

6 OKVA	SYS INFO 2016-10-31 13:14:37
UPS S/N Model	9 006 0161 031 0001 12 0V-6 0Hz-6 0KVA
MCB VER MSB ver	V0.9 V6.4
CSB VER	01.2 5
	→ []
	WARN* 4

Figura 3.42 Interfaz de información del sistema

3.7 Operaciones para la configuración del usuario

Advertencia:

La operación para la configuración del usuario se usa para configurar los parámetros, y el personal no profesional no debe realizar ninguna operación de configuración.

Haga clic en el icono de "USUARIO" en la interfaz de configuración para abrir la interfaz de entrada de contraseña de la configuración del usuario.

6 ØKVA	USER	CONF	2016-1	0-31	10:10:18				
PASSWOR	PASSWORD:_								
Г	112	ПЭ	Гч	5					
		┛╙╩ ┓┌╦							
		┛└╩		Ľ	\Box				
L 1	•	· ->	$ \times $	\checkmark	→₽				
				1	NO WARN				

Figura 3.43 Interfaz de entrada de contraseña

Ingrese la contraseña correcta (la contraseña inicial es 123456) para abrir la interfaz de configuración del usuario. La interfaz de configuración del usuario incluye: IDIOMA, HORA, SELFTEST, TELÉFONO, PROTOCOLO, CONTRASEÑA, CALIB y TIPO DE LÍNEA.

6 OKVA	USER	CONF	2016-10-31	13:02:27
LAN	GUAGE		PROTOCOL	
Т	IME		PASSWORD	
SEL	FTEST		CALIB	_ 5
РН	ONE		LINE TYPE	
				NO WARN

Figura 3.44 Interfaz de configuración del usuario

3.7.1 Ajuste del Lenguaje

La pantalla LCD puede proporcionar el idioma chino, inglés y definido (como ruso, español, portugués, etc.).

60KVA US	ER CONF 2016-10-3	1 13:02:36
	RF PROTOCO	¦
TIM	LANGUAGE 〇中文	
SELFT	⊙ENGLISH ⊖defined	l l l l l
PHON	YES CANCEL	
		NO WARN

Figura 3.45 Interfaz de conjunto de idiomas

3.7.2 Tiempo establecido

Click the icon of "TIME" in user set interface to enter into time set interface. It can change the displayed time of UPS by entering current time.

6 OKVA	TIME SET	2016-10-31	13:03:06
LAST T Set ti	IME SET 20 ⁻ Me <u>2</u> 016-10-	16-10-31 13: -31 13:02:53	02:10
		45 90 × ✓	₽
			NO WARN

Figura 3.46 Interfaz de ajuste de Tiempo

3.7.3 Conjunto de autocomprobación

Haga clic en el icono de "SELFTEST" en la interfaz del conjunto de usuarios para abrir la interfaz del conjunto de autocomprobación. La interfaz de autocomprobación incluye: encendido y apagado de la autocomprobación, ciclo de ejecución de la autocomprobación y duración de la autocomprobación cada vez.



Figura 3.47 Interfaz de conjunto de autocomprobación

3.7.4 Ajuste de Teléfono

Puede cambiar el teléfono de contacto de la agencia por

"PHONE".

6 OKVA	TEL	SET	2016-10-31	13:03:50
	PHONE1			
	PHONE2			5
				→ []
				NO WARN

Figura 3.48 Interfaz de teléfono

3.7.5 Ajuste del Protocolo

Haga clic en el icono de "PROTOCOLO" en la interfaz del conjunto de usuarios para abrir la

interfaz del conjunto de protocolos. 60KUA PROT



Figura 3.49 Interfaz de conjunto de protocolos

Hay dos puertos de comunicación opcionales: "RS232" y "RS485". Haga clic en el icono de "RS485", y luego aparecerá la interfaz del conjunto de puertos de comunicación. El RS232 es igual también. La propiedad portuaria se establecerá según la demanda.



Figura 3.50 Interfaz de conjunto de puertos de comunicación RS485

6 ØKVA	RS232	2016-10-31	13:04:27
	PROTOCOL	MEGATEC	
	BAUDRATE	2400bps	
			Ð
			→□
			NO WARN

Figura 3.51 Interfaz de conjunto de puertos de comunicación RS232

3.7.6 Contraseña establecida

Haga clic en el icono de "CONTRASEÑA" en la interfaz del conjunto de usuarios para abrir la interfaz del conjunto de contraseña.



Figure 3.52 Interfaz de configuración de contraseña

La contraseña se requiere al ingresar a la interfaz de configuración del usuario. Ingrese la contraseña antigua y la nueva contraseña de acuerdo con el requisito para cambiar la contraseña de acceso a la interfaz de configuración del usuario (la contraseña inicial es 123456). Si olvidó su contraseña, comuníquese con el servicio al cliente.

3.7.7 Calibrar conjunto

Si el clic táctil no es tan sensible, puede recuperar la sensibilidad de la pantalla táctil a través de "CALIB". Haga clic en el icono de "CALIB" en la interfaz establecida por el usuario para abrir la interfaz de calibración de la pantalla táctil. Haga clic en el sitio especificado según el orden, y luego se recuperará la sensibilidad de la pantalla táctil.



Figura 3.53 Calibrar interfaz de pantalla táctil

Nota:

El objeto utilizado para hacer clic en la pantalla táctil no debe ser demasiado afilado al calibrar, de lo contrario dañará la pantalla.

3.7.8 Ajuste de tipo de línea

Haga clic en el icono de "TIPO DE LÍNEA" en la interfaz del conjunto de usuarios para que aparezca la interfaz del conjunto de tipos de línea. Luego puede configurar el tipo de línea de entrada / salida, hay dos opciones: "110V" y "220V". El tipo de línea de entrada / salida se establecerá por demanda.



Figura 3.54 Interfaz de conjunto de tipos de línea

3.7.9 Ajuste del Mute

Haga clic en el icono de prueba automática y silencio en la interfaz principal para mostrar la interfaz de prueba automática y silencio. Haga clic en "MUTE" para activar o desactivar el sonido de advertencia.



Figura 3.55 Interfaz de autocomprobación y silencio

3.8 Configuración avanzada

Advertencia:

Está prohibido ingresar a la interfaz de configuración avanzada sin la autorización del servicio al cliente, de lo contrario, se pueden producir grandes daños.

Haga clic en el icono de "AVANZADO" en la interfaz de configuración para abrir la interfaz de entrada de configuración avanzada.

6 ØKVA	ADVANCED	2016-10-31	10:01:00					
PASSWOR	PASSWORD:							
E	; n e		5					
(†	₽ [+] [+	$\left \times \right \checkmark$	→[]I					
		r	NO WARN!					
		L						

Figura 3.56 Interfaz de entrada de contraseña

Ingrese la contraseña correcta (la contraseña inicial es 19841219) para abrir la interfaz de configuración avanzada. La interfaz de configuración avanzada incluye: MODEL, SYS CONF, CHG CONF, BATT SET, WARRANTY, OTRO SET, COM DATA, OUT COEF, OPEN SET y CONTACT.

60KVA ADVANCED	2016-10-31 10:01:06
MODEL	OTHERSET
SYS CONF	COM DATA
CHG CONF	OUT COEF
BATT SET	OPEN SET
WARRANTY	CONTACT 🚽
	NO WARN

Figura 3.57 Interfaz de configuración avanzada

3.8.1Ajuste de Modelo

Haga clic en el icono de "MODEL" para abrir la interfaz de configuración del modelo.

6 ØKVA	60KVA MODEL SET 2016-10-31 10:01:31			6 ØKVA	MODEL SET	2016-10-3	81 10:01:35
	S/N	900601610	310001		CAB ADDR] 1#	
	OUT TYPE	3/3			SYS MODEL	1200	
	SYS POW	60 KVA	€	-		-	1
	CB	NO	Ð				Ð
	RUN MODE	Single	→₽				→[]
	NO WARN						NO WARN

Figura 3.58 Interfaz de conjunto de modelos

- UPS S / N: este número es el número de serie y está prohibido cambiarlo.
- TIPO DE SALIDA: podemos configurar el tipo de salida como 3/3 (entrada de 3 fases y salida de 3 fases) o 3/1 (entrada de 3 fases y salida de 1 fase).
- SYS POW: podemos establecer la potencia del sistema en base a la realidad, como 60KVA.
- CB: para detectar el estado del interruptor del gabinete o no.
- MODO DE EJECUCIÓN: para elegir el modo de trabajo que necesita el usuario, simple o paralelo.
- DIRECCIÓN DE CABINA: si el usuario desea construir un sistema paralelo, los gabinetes deben establecer el número del 1 al 4, si el usuario solo desea un solo UPS, el número debe establecerse como 1.
- MODELO SYS: debe configurarse como 120 V para el sistema de 120 V, de manera similar debe configurarse como 220 V
 para el sistema de 220 V.

3.8.2 SYS CONF

Haga clic en el icono de "SYS CONF" para abrir la interfaz de configuración del sistema.

6 ØKVA	SYS CONF	2016-10-31	10:01:44	6 ØKVA	SYS CONF	2016-10-31	10:01:49
	CONVERT	OFF			OUT FREQ	60Hz	
	AUTO START	OFF		[BYP FREQMIN	54Hz	
	OUT VOLT	1200	€	[BYP FREQMAX	66Hz	
	BYP VOLTMIN	72 V	Ð] [ECO VOLTMIN	1020	Ð
	BYP VOLTMAX	1380	→□	[ECO VOLTMAX	1380	→₽
			NO WARN				NO WARN

Figura 3.59 Interfaz de configuración del sistema

- CONVERTIR: para iniciar el modo convertidor de frecuencia o no.
- ARRANQUE AUTOMÁTICO: cuando está abierto, el UPS se iniciará automáticamente cuando la alimentación principal se reabastezca después de que el UPS se apague en modo batería.
- OUT VOLT: para configurar el voltaje de salida.
- VOLTAJE DE BYP: para establecer el rango de voltaje de bypass, si el voltaje de alimentación de bypass está más allá, el UPS tendrá prohibido iniciar el modo de bypass
- OUT FREQ: para configurar la frecuencia de salida, se puede configurar como 50Hz o 60Hz.
- BYP FREQ: para establecer el rango de frecuencia de derivación, si la frecuencia de alimentación de derivación está más allá, el UPS tendrá prohibido iniciar el modo de derivación
- VOLT ECO: para establecer el rango de voltaje de trabajo ECO, si el voltaje de alimentación de derivación está más allá de él, el UPS tendrá prohibido iniciar el modo ECO.

3.8.3 CHG CONF

Haga clic en el icono de "CHG CONF" para abrir la interfaz de configuración del cargador. Podemos configurar el parámetro del cargador en esta interfaz.



Figura 3.60 Interfaz de configuración del cargador

- CHGSTATE: si esta opción está configurada como abierta, el cargador puede iniciarse; de lo contrario, el cargador no puede iniciarse.
- CHG RATE: velocidad de carga del cargador.
- TEMP CMP: para ajustar la corriente de carga según la temperatura de la batería
- EQU VOLT: voltaje ecualizado de batería simple, 14.25V por defecto, 13.80 ~ 14.40V opcional.
- FLO VOLT: voltaje de flotación de batería simple, 13.50V predeterminado, 13.20 ~ 13.62V opcional.
- EQU TIME: tiempo total ecualizado, 48h predeterminado, 4 ~ 100h opcional

- EQUVOLT KEEP T: tiempo de mantenimiento de voltaje ecualizado, 0h predeterminado, 0 ~ 10h opcional.
- FLO KEEP TIME: tiempo de mantenimiento del voltaje de flotación, 40 h predeterminado, 10 ~ 100 h opcional.
- SLEEP TIME: tiempo de reposo, 120 h predeterminado, 24 ~ 240 h opcional.

3.8.4 BATT SET

Haga clic en el icono de "BATT SET" para abrir la interfaz de configuración del cargador. Podemos configurar el parámetro de batería en esta interfaz.



Figura 3.61 Interfaz de batería

- •
- SHUTDOWN: voltaje de apagado de la batería simple, el UPS se apagará cuando el voltaje de la batería baje este valor en modo batería, 10.20V predeterminado, 9.00 ~ 11.00V opcional.
- BAT CAPACITY: debe coincidir con la capacidad de la batería que ofrece el usuario, 100AH por defecto, 7 ~ 2000AH opcional.
- BAT NUM: debe coincidir con el número de batería ofrecido por el usuario, 8 por defecto, 8 ~ 10 opcional.
- BATGROUP: Este parámetro se refiere al número de grupos de baterías, 1 predeterminado, 1 ~ 12 opcional.
- BAT MODE: Privada / compartir opcional.
- DISCHG TIME: 1200Min (s) predeterminado, 0 ~ 2880Min (s) opcional, 0 significa ilimitado.
- TOLINE TIME: 10s por defecto, 1 ~ 300s opcional.

3.8.5 GARANTÍA

Haga clic en el icono de "GARANTÍA" para abrir la interfaz de garantía.

6 OKVA	WARRANTY	2016-10-31 10:03:45
I	NSTAL	2016-10-31 10:03:40
BA	T LIFE	36 Month(s)
EXPIR	E 2019-1	10-31 10:03:40 🕤
		, NU WHKN,

Figura 3.62 Interfaz de garantía

- INSTAL: ingrese el tiempo de instalación de la batería nueva cuando se reemplaza la batería.
- BAT LIFE: Vida útil de entrada de la batería cuando se reemplaza, 36 Meses predeterminados, 1 ~ 240 meses) opcional
- EXPIRE: después de ingresar el tiempo de instalación y la vida útil de la nueva batería, el UPS calculará el tiempo de vencimiento y la pantalla, el UPS le avisará si la batería está a tiempo de caducar.

3.8.6 OTRA CONFIGURACIÓN

Haga clic en el icono de "OTHER SET" para abrir la otra interfaz del conjunto.



Figura 3.63 Otra interfaz configurada

- USB GUIDE: para guiarlo a descargar el registro, actualizar la información del sistema, actualizar el logotipo, actualizar el idioma y actualizar el firmware (actualice el software del monitor).
- CLR FAULT: para borrar el código de falla.
- CLR LOG: para borrar registros de la historia. Cuando termine de depurar el UPS, se borrarán los registros del historial.
- CAN BUS: para controlar la condición de comunicación actual entre el monitor y el módulo de alimentación
- SHUT DOWN: para apagar el UPS ingresando la contraseña correcta (la contraseña inicial es 19841219).
- CLR WARN: para borrar el código de advertencia.



Figura 3.64 Interfaz de guía USB

6 OKVA	COMMU	DATA	2016-10	-31	10:04:26
Tx_cnt Rx_cnt EntInt Fillerr Format Ask err Line_L Line_H Crc err	:442 :0 :554537 :0 :0 :0 :0 :0	7	RestCnt Of14Cnt Of20Cnt Offline RxQLgth UPScnt Master	:2 :2 :0 :0 :0	
					NO WARN

Figura 3.65 Interfaz de bus CAN

6 OKVA	SHUT	DOWN	2016-10-3	1	10:10:45
PASSWOR	D:				
	-				
				•	
	[2	E		1	
6					5
▲	•			1	
				_	
				5	
				Ĺ	NU WARN;

Figura 3.66 Interfaz de apagado

3.8.7 COM DATA

Haga clic en el icono de "DATOS COM" para abrir la interfaz de datos com.



Figure 3.67 Interfaz de datos COM

- La primera fila representa el número del módulo UPS cuando está en modo máquina simple o en paralelo.
- La segunda fila representa el modo de funcionamiento del UPS, "1" significa modo de espera, "2" significa modo de derivación, "3" significa modo de alimentación principal, "4" significa modo de batería, "5" significa modo de autocomprobación de batería, "6" significa modo de falla, "7" significa modo de conversión de frecuencia, "8" significa modo ECO, "9" significa modo de apagado.

- La tercera fila representa el voltaje de la línea BUS, cuando el UPS funciona normalmente, la línea BUS debe ser 200V.
- La cuarta fila representa el voltaje del inversor trifásico del UPS.
- La quinta fila representa el número de versión del software del módulo del UPS.

3.8.8 OUT COEF/PARA CONF

Haga clic en el icono de "OUT COEF" para abrir la interfaz de ajuste de parámetros de salida.

6 ØKVA	PARA	CONF	2016-10-31	10:06:23
Г	MODULE	1]		
	MODULE	2		
-				
				+0
				NO WARN

Figura 3.68 Interfaz de parámetros

Haga clic en el módulo que debe ajustarse para que aparezca la interfaz de parámetros.

6 ØKVA	M-1	2016-10-31	10:06:33
	INV VOLT	SET	
	OUT VOLT	SET	Ũ
			₽
			NO WARN

Figura 3.69 Interfaz Set Volt Inv y Out Volt Set

- INV VOLT SET: para ajustar el voltaje de salida.
- OUT VOLT SET: para ajustar el digital que se muestra en la interfaz de salida (capítulo 3.6.2) de la pantalla LCD.

3.8.9 OPEN SET

Haga clic en el icono de "OPEN SET" para abrir la interfaz de conjunto abierto.

6 OKVA	OPEN SET	2016-10-3	10:04:59	6 ØKVA	OPEN SET	2016-10-31	10:04:54
	OPEN PWD	OFF			ECO ENA	OFF	
	LOCK PWD	OFF			FAST SET	OFF	
	BYP ENA	ОН	₽			_	1
	REMT ENA	OFF	Ð				Ð
	EPO ENA	CLOSE	→₽				→[]
			NO WARN				NO WARN

Figura 3.70 Interfaz de conjunto abierto

- OPEN PWD: Si está ENCENDIDO, el usuario debe ingresar la contraseña cuando se inicie el UPS la próxima vez, después de que se inicie el UPS, este conjunto se apagará automáticamente. Si desea habilitarlo nuevamente, debe configurarlo nuevamente.
- LOCK PWD: si está activado, no puede entrevistar ninguna interfaz de configuración avanzada a menos que ingrese la contraseña. Si está APAGADO, no se necesita contraseña para entrevistar a ninguna interfaz de configuración avanzada.
- BYP ENA: Si está activado, el modo de derivación puede iniciarse en el momento apropiado. Si está apagado, el modo de derivación no se puede iniciar automáticamente.
- REMT ENA: está prohibido encender, permanece apagado.
- EPO ENA: CLOSE/TO BYP/SHUT optional. CIERRE / A BYP / SHUT opcional. Si elige "CERRAR", el UPS no responderá cuando presione el botón EPO o el cortocircuito DRYCONTACT2 en cualquier modo. Si elige "TO BYP", el UPS pasará al modo de derivación cuando presione el botón EPO o el cortocircuito DRYCONTACT2 en el modo de alimentación principal o el modo de autocomprobación de la batería o el modo ECO. Si elige "CERRAR", el UPS se apagará cuando presione el botón EPO o el cortocircuito DRYCONTACT2 en cualquier modo.
- ECO ENA: Si está activado, el modo ECO puede iniciarse en el momento apropiado. Si está apagado, el modo ECO no se puede iniciar
- FAST SET: si está ENCENDIDO, el usuario ingresará a la interfaz de configuración rápida al iniciar el UPS la próxima vez, después de que se inicie el UPS, este conjunto se apagará automáticamente. Si desea habilitarlo nuevamente, debe configurarlo nuevamente.
- 1. Configuraciones de modo ECO
- 1) Introducción del modo ECO
 - ECO mode means the UPS work in economic saving mode. The efficiency of the UPS can be up to 98%, when it works in ECO mode. There are several conditions that it is needed to work in ECO mode.
 - ① El voltaje de derivación debe estar dentro del rango que configuró en "BYP VOLT", consulte 3.8.2.
 - ② El modo de alimentación principal es normal.
 - ③ El modo de batería es normal.
 - ④ Habilite el modo ECO en la interfaz "OPEN SET", consulte 3.8.9.

(5) El voltaje de entrada ECO debe estar dentro del rango que configuró en "VOLTO ECO", consulte 3.8.2. Cumpla con las condiciones anteriores, el UPS comenzará a funcionar en el modo de alimentación principal durante aproximadamente 10 segundos, luego pasará al modo ECO, lo que significa cambiar al bypass. En este momento, el relé de salida se apagará, el rectificador, el PFC y el inversor funcionarán normalmente para mantener el voltaje de salida cuando el bypass se vuelva anormal.

2) Operación para la configuración del modo ECO

para habilitar el modo ECO, consulte 3.8.9.

6 OKVA	OPEN SET	2016-10-31	10:05:58
	ECO ENA	OFF	
	ECO ENA ON ? Yes	NO	• □ •
			NO WARN

Figura 3.71 Interfaz de conjunto abierto

Para establecer el rango de voltaje de derivación y voltaje de entrada ECHO, consulte 3.8.2.

6 OKVA	SYS CONF	2016-10-31	10:01:44	6 0KV A	I SYS CONF	2016-10-31	10:01:49
	CONVERT	OFF		[OUT FREQ	6 OHz	
	AUTO START	OFF		[BYP FREQMIN	54Hz	
	OUT VOLT	1200	€		BYP FREQMAX	66Hz	Ť
	BYP VOLTMIN	72 V	5		ECO VOLTMIN	1020	Ð
	BYP VOLTMAX	1380	→₽	[ECO VOLTMAX	1380	₽
			NO WARN				NO WARN

Figura 3.72 Interfaz de configuración del sistema

3.8.10 Juego de CONTACTO SECO DE ENTRADA

 Introducción del contacto seco de entrada El UPS de la serie 10-60kVA 208V está equipado con un grupo de entrada de señal que tiene tres PIN, y de izquierda a derecha, que son Número PIN 1 a Número PIN 3. PIN3 corresponde DRY1, DRY1 se puede configurar para "Gen Checked "O" BAT CB Checked ". Después de seleccionar "Gen Checked", hay dos opciones, "Control CHG OFF" y "Not Control CHG". Si selecciona "Control CHG OFF", el cargador se apagará cuando el generador se conecte. De lo contrario, el generador no puede controlar el cargador. PIN2 corresponde a DRY2, DRY2 se puede configurar para "apagado de emergencia remoto". PIN1 es tierra. El PIN 2 normalmente está cerrado y conectado con el PIN1. El PIN 3 está normalmente abierto. Más detalles, consulte la tabla 3.2. La placa de interfaz es como la imagen de abajo.

			Control	PIN1 PIN3 shut	Mains power for generator, shut down the charger
		Gen		PIN1 PIN3 open	Normal
		Checked	Not Control CHG	DINI1 DINI2 chut	Mains power for generator,
	DRTI			FINT FIND SHUL	cannot control the charger
Contact				PIN1 PIN3 open	Normal
Contact		BAT CB Checked		PIN1 PIN3 shut	Battery breaker normal
				PIN1 PIN3 open	Battery breaker open
		EPO		PIN1 PIN2 shut	Normal
	DRY2			DINI1 DINI2 opon	EPO(remote emergency
				FINT FINZ OPEN	power off)

Tabla 3.2 Definición de contacto seco de entrada



Figura 3.73 Tablero de interfaz

2. Operación para configuraciones de contacto seco

Haga clic en el icono de "CONTACTO" para abrir la interfaz de

contacto seco de entra

de entrada.	6 ØKVA	CONTACT	2016	-10-31	10:05:03
	DR	YCONTACT1	OF	F	
	DR	YCONTACT2	OF	F	€ →D
					NO WARN



Haga clic en el icono de "CONTACTO SECO 1", luego puede seleccionar la función para SECAR 1.

60KVA CONTACT 2016-10-31 10:05:07	60KVA CONTACT 2016-10-31 10:05:17
CONTACT DRYC DRYCONTACT1 ⊙ OFF ○ Gen Checked ○ BAT CB Checked YES CANCEL	DRYCONTACT1 Gen Checked Gen Connected Not off chg DRYCONTACT2 OFF
NO WARN	NO WARN

6 ØKVA	CONTACT	2016-10-31	10:05:30	6 ØKVA	CONTACT	2016-10-	31 10:05:36
DI Ger Di	RYCONTACT1 n Connected RYCONTACT2] Gen Checl] Off chg] OFF	ked ♪		RYCONTACT1 Rycontact2	BAT CB	Checked S -
			NO WARN				NO WARN

Figura 3.75 CONTACTO SECO 1 Interfaz

Haga clic en el icono de "DRY CONTACT 2", luego puede seleccionar la función para DRY 2.



Figura 3.76 Interfaz DRY CONTACT 2

Capítulo 4: Instalación y operación de la máquina paralela

La máquina admite la operación extendida de la máquina en paralelo con un número extendido máximo de máquinas de 4 y la potencia extendida máxima es de 240 kVA.

4.1Instalación de sistema en paralelo

1. Conecte la entrada de alimentación principal, la entrada de derivación, la salida y la batería del UPS que está listo para el paralelo de acuerdo con la figura 4.1, y luego conéctese a la alimentación principal, derivación, batería y carga.



Figura 4.1 Tabla de conexión de máquinas en paralelo (por ejemplo, Compartir batería)

2. Como se muestra en la figura 4.2, conecte los puertos en paralelo de los puertos de comunicación para UPS listos para paralelo con cable paralelo, y puede conectar en paralelo 4 máquinas como máximo.



Figura 4.2 Tabla de conexión de comunicación de máquinas paralelas

Nota:

- 1. Todos los UPS en paralelo deben compartir la misma potencia principal y derivación. Las baterías pueden ser separadas o compartir lo mismo. La misma fase de la salida debe conectarse en paralelo, de lo contrario, el UPS no puede funcionar normalmente.
- 2. Necesita detectar si el cableado es correcto o no después de que finalice el paralelo de la alimentación principal, la derivación, la batería, la salida y la carga.
- 3. La diferencia de longitud de todas las líneas de salida de máquinas individuales debe ser inferior a 10 m.
- 4. El UPS en paralelo se establece por ventas y se verifica OK antes de entregarlo al cliente.

4.2 ON / OFF de máquinas paralelas

4.2.1 ON / OFF paralelo de máquinas en paralelo

Close all input breakers, bypass breakers, battery breakers and output breakers of paralleled machines, and its main interface is shown as figure 4.3.



Figura 4.3 Interfaz principal de paralelo

Máquinas Haga clic en el icono de encendido / apagado para abrir la interfaz

de encendido / apagado.

6 OKVA	ON/OFF	2016-10-31	13:01:08
SELECT	OBJECT M	UPS-1 UPS-2	
) •
Ups Star	ıdby		NO WARN

Figura 4.4 Interfaz de encendido / apagado de máquinas paralelas

Haga clic en "SISTEMA" en la interfaz de encendido / apagado para activar / desactivar la operación de máquinas en paralelo (lo mismo que la operación de activación / desactivación de una sola máquina en el Capítulo 3).

6 OKVA	ON/OFF	2016-10-31	13:01:26
PAR	ALLEL ON/OF	F	
CH	G ON/OFF		G
Ups Sta	ndby		NO WARN

Figura 4.5 Interfaz de encendido / apagado

Nota:

muestra a continuación.

Todos los interruptores, excepto el interruptor de derivación de mantenimiento, deben cerrarse al encender o apagar las máquinas en paralelo.

4.2.2 Encendido / apagado simple de máquinas en paralelo

Haga clic en el icono de encendido / apagado para abrir la interfaz de encendido / apagado, como se

6 OKVA	ON/OFF	2016-10-31	13:01:08
SELECT	OBJECT	UPS-1	
SYSTE	М	UPS-2	
			5
			→ []
Ups Stan	dby]	

Figura 4.6 Interfaz de encendido / apagado de máquinas paralelas

Seleccione "UPS-n" (n≤4) para la operación de encendido / apagado para ingresar a la interfaz de encendido / apagado del UPS. Operación de encendido / apagado (lo mismo con la operación de encendido / apagado de una sola máquina en el Capítulo 3).

4.3 Solicite la operación del sistema en paralelo

4.3.1Información requerida en una sola máquina para sistema en paralelo

Haga clic en "UPS -n" (n≤4) en la interfaz principal para ingresar a la interfaz subordinada del sistema en paralelo.



Figura 4.7 Information Interface of Single Machine

Esta interfaz puede consultar la información sobre entrada, salida, batería y cargador de esta única máquina.

4.3.2 Consulta de información de toda la unidad para sistema en paralelo

Haga clic en el icono relacionado en la interfaz principal para realizar la operación requerida (lo

mismo que en el capítulo 3).

Nota:

El sistema de advertencia y falla del sistema en paralelo solo puede registrar información de advertencia y falla de la máquina principal.

Capítulo 5: Reparación y mantenimiento de UPS

5.1 Reparación y mantenimiento de UPS

5.1.1 Se debe considerar la potencia y las características de la carga al usar UPS

La potencia de salida nominal del UPS es el parámetro clave para expresar cuánta carga de potencia puede manejar el producto, cambia junto con la alteración del factor de potencia de carga, por ejemplo, el UPS de 1kVA quizás no pueda manejar una carga de 1 KVA. El UPS no debe estar en condiciones de carga completa para prolongar la vida útil del UPS. La capacidad de carga del UPS en espera será del 60% ~ 70% de la potencia nominal, y la del UPS en línea será del 70% ~ 80% de la potencia nominal. Al mismo tiempo, el UPS no funcionará bajo condiciones de sobrecarga durante mucho tiempo.

5.1.2 Garantizar la protección contra golpes de inducción del UPS

El golpe de aligeramiento es el enemigo natural de todos los equipos eléctricos, por lo que debe garantizar el blindaje efectivo y la protección de tierra del UPS contra el golpe de aligeramiento. Un golpe de rayo puede causar un pulso inductivo de alto potencial debido a la inducción electromagnética. El pulso de alto potencial puede ingresar al UPS junto con la línea de alimentación o la línea de comunicación, mientras que hay tantos dispositivos microelectrónicos como los módulos de circuito integrado CMOS y la CPU utilizados para el control en el UPS que son muy sensibles al pulso electromagnético de aligeramiento, por lo tanto, Los dispositivos son muy fáciles de dañar. Aunque nuestro UPS tiene un blindaje efectivo y una buena medida de tierra de protección, el usuario aún necesita adoptar protección contra rayos y protección contra sobretensión para la línea de alimentación y la línea de comunicación (como la línea única de monitoreo remoto).

5.1.3 Notas para el uso, reparación y mantenimiento.

- Debe obedecer la introducción del producto cuando se usa UPS. Las estipulaciones relacionadas al usar el manual pueden garantizar que todas las líneas de disparo, líneas cero y líneas de tierra cumplan con los requisitos, por lo que el usuario no debe cambiar su orden sin permiso.
- Cualquier operación debe cumplir estrictamente con el orden correcto de encendido y apagado. Evitará la fluctuación excesiva de la salida de voltaje del UPS causada por un aumento o reducción repentina de la carga, de modo que el UPS no pueda funcionar normalmente.
- Está estrictamente prohibido encender y apagar el UPS con frecuencia. Requiere 30 segundos después de que se apaga el UPS y antes de volver a encenderlo, de lo contrario, puede producirse un fallo en el UPS.
- Está prohibido operar bajo sobrecarga. La carga máxima de arranque del UPS debe controlarse dentro del 80%, y el tubo del inversor puede dañarse bajo la condición del inversor si funciona bajo condiciones de sobrecarga. La experiencia demuestra que el mejor modo de operación es controlar la carga dentro del 30% ~ 60% de la potencia de salida nominal para la mayoría de las potencias del UPS.
- Requisito de descarga de la batería: en general, el UPS está equipado con medidas de protección para la descarga de la batería, pero la batería se recuperará a cierto voltaje después de descargarse para que la protección se apague y no se le permita reiniciar la máquina. de lo contrario, puede provocar una descarga excesiva de la batería. La batería se utilizará normalmente después de recargarla.
- Para UPS nuevos comprados (o para UPS almacenados durante mucho tiempo), solo se puede operar después de cargar la batería. De lo contrario, no se garantizará el tiempo de espera
- Para UPS sin energía durante mucho tiempo, su batería se descargará cada 3 ~ 6 meses y luego se volverá a cargar. Puede prolongar la vida útil de la batería de esta manera.
- Para los UPS almacenados durante mucho tiempo, se debe iniciar y cargar cada 3 a 6 meses, de lo contrario, puede dañar el host y la batería del UPS

• Deberá mantener el UPS periódicamente. Limpie el polvo dentro de la máquina, mida el voltaje del grupo de baterías, verifique el funcionamiento de los ventiladores e inspeccione y ajuste los parámetros del sistema del UPS.

5.1.4 Gestión de la batería

Este sistema permite que el sistema de carga sea de alta responsabilidad y sin desorden de alta frecuencia, lo que puede evitar el efecto de la onda de alta frecuencia en la vida útil de la batería; Evite el sobrecalentamiento de la batería durante la carga y prolongue la vida útil de la batería.

El usuario puede configurar el parámetro de la batería mediante el monitoreo de la pantalla de visualización (el parámetro de administración de la batería debe ser configurado por personal profesional, notifique al personal de servicio al cliente si el usuario necesita cambiar estos parámetros), y el sistema puede tomar una administración inteligente de la batería de acuerdo con la configuración del usuario y estado actual del grupo de baterías.

El modo de carga de este sistema de serie de productos es una carga de dos etapas:

Escenario 1: recarga el 90% de la capacidad de la batería

Carga con ecualización de voltaje de carga y corriente de carga máxima.

Etapa 2: recargue el equilibrio Capacidad del 10% de la batería de la batería Pase a la etapa 2 con voltaje de carga flotante cuando el voltaje alcance 13.9V de cada batería.

Todos los módulos del UPS comparten el grupo de baterías del producto de la serie 10-60kVA 208V (incluidas la carga y descarga). Puede usar un grupo de baterías o varios grupos de baterías para aumentar el tiempo de espera del sistema de acuerdo con los requisitos del usuario.

Consejos: debe quitar objetos metálicos como el anillo y el reloj antes de reemplazar la batería, usar un destornillador con mango aislado, no colocar ninguna herramienta u otro objeto metálico sobre la batería. Es normal que aparezca una pequeña chispa en la unión al conectar la batería, pero no causará ningún daño a la seguridad personal y al UPS. No provoque cortocircuito ni conexión inversa en positivo y negativo de la batería.

5.2 Solución de problemas

Las fallas de UPS se pueden conocer al consultar los registros históricos de UPS, y los problemas comunes durante la operación de UPS se pueden resolver contrastando la tabla 5.1.

Tipo de Problema	Fallo / Advertencia	Solución			
	Batería sobrecargada	Apague el cargador y contacte al personal de servicio al cliente			
	Falla del cargador	Apague el cargador y contacte al personal de servicio al cliente			
	Batería desconectada	Compruebe si el cargador está encendido o no			
A du contenção de	Error de configuración de	Póngase en contacto con el personal de servicio al cliente para restablecer la batería			
Advertencia de	Exceso de temperatura	Innecesario para resolverlo			
ourgudor	Error de ajuste de voltaje de carga	Póngase en contacto con el servicio al cliente para cambiar el			
	Error de ajuste de Curr de carga	conjunto			
	Cargador Fan Lock	Póngase en contacto con el personal de servicio al cliente si el ventilador del cargador está dañado			
Falla del cargador Buck Error de arranque suave		Apague el cargador y contacte al personal de servicio al cliente			

Table 5. Eliminación de Talla / advertencia	Table 5.1	Eliminación	de falla /	advertencia
---	-----------	-------------	------------	-------------

	Falla del fusible de entrada Falla del fusible de salida	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para reemplazar el fusible		
	Cortocircuito del cargador	Apague el cargador y contacte al personal de servicio al cliente		
	Inversión de batería	Compruebe si la conexión de la batería es correcta y corríjala		
	Voltaje de bus alto	1. Compruebe si la potencia normal trifásica está en equilibrio		
	Voltaje de bus bajo	 Compruebe si la fluctuación de la potencia normal trifásica es normal 		
	Bus Imbalance			
	Cortocircuito en el autobús	Contacto personal de servicio al cliente		
	Falla de arranque suave del bus	Corte el disyuntor de entrada e inicie la máquina después de 30		
	Inv Soft Start Fail	segundos. Póngase en contacto con el personal de servicio al cliente si el problema persiste.		
	Inversor Alto Voltaje	Póngase en contacto con el servicio al cliente personal		
	Inversor Bajo Voltaje			
	Descatalogación R Corta			
	S fase de salida corta			
	T fase de salida corta	1. Compruebe si la conexión de salida es cortocircuito o no		
	Descatalogación RS Corto	2. Compruebe si la carga es cortocircuito o no		
	Fase ST Corta de Salida			
	TR fase de salida corta			
	R reactiva anormal	Póngase en contacto con el servicio al cliente personal		
	S reactiva anormal			
UPS Fault	T reactiva anormal			
	Sobre carga falla	 Apague la carga secundaria Reasigne la carga para que las salidas de tres fases estén equilibradas Corte el disyuntor de entrada del UPS por 30 segundos, luego comience nuevamente 		
	Falla por exceso de temperatura	Asegúrese de que la temperatura ambiental esté dentro del rango de trabajo del UPS. Corte el UPS por 30 segundos y luego comience nuevamente		
	Falla de potencia establecida			
	Falla del inversor	Póngase en contacto con el servicio al cliente personal		
	Relay Stick Death	Poligase en contacto con el servicio al cliente personal		
	Falla de SCR de línea			
	Can Bus Fault	Compruebe si la línea de comunicación está conectada correctamente		
	Error de cableado Bypass	Compruebe si la conexión de secuencia de fase de derivación del gabinete es normal o no		
	Falla de potencia establecida	Póngase en contacto con el servicio al cliente norsonal		
	Falla reactiva total			
		 Verifique si el conjunto del interruptor de marcación en la parte posterior del módulo es correcto 		
		 Compruebe si el conjunto de códigos de marcado en la parte posterior del módulo es conflictivo 		
	Error de fase de línea	1. Compruebe si la potencia de entrada es normal		
Alarma de LIPS	Error de fase de Bypass	2. Compruebe si las líneas de entrada trifásicas están conectadas		
	Perdida Bypass	correctamente		
	Frecuencia de Bypass anormal	Compruebe si la potencia de entrada es normal		

	Pérdida de línea N	 Compruebe si el terminal posterior del módulo es normal Compruebe si el terminal conectado al gabinete y al módulo es normal 			
	Entrada CB abierta	Compruebe si el interruptor de entrada está cerrado o no			
	Bypass CB abierto	Compruebe si el interruptor de derivación está cerrado o no			
	Salida CB abierta	Compruebe si el interruptor de salida está cerrado o no			
	Salida sobre voltios	Por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente personal			
	Tapa CB principal abierta	 Innecesario para el tratamiento en modo bypass de odpantenimiento Compruebe si el tornillo de la cubierta de mantenimiento está apretado o no en otro modo de operación 			
		1. Compruebe si la batería y el cargador son normales o no			
	Voltaje de batería bajo	 Compruebe si el conjunto de batería coincide con la configuración real. Desmantele la carga secundaria lo antes posible si está en modo batería 			
	Batería abierta	 Compruebe que el disyuntor externo de la batería esté cerrado o no Compruebe si la batería está bien conectada 			
	Falla de sobrecarga	1. Cerrar la carga secundaria			
	UPS sobre corriente	2. Reasigne la carga para que las salidas de tres fases estén			
	UPS sobrecarga	equilibradas			
	Fallo Eprom	Prohibido encender y contactar al personal de servicio al cliente			
	UPS Fan Lock	Póngase en contacto con el personal de servicio al cliente si es un fallo del módulo			
	Epo activa	Confirme si el botón de EPO está presionado o no. Verifique que el tornillo en el lado izquierdo del módulo esté apretado o no si no está presionado			
	Cargador fuera de Linea	Compruebe si el cargador está montado.			
	Fallo CAN Error de sincronización de	Compruebe si la línea de comunicación está bien conectada o no			
	comunicación				
	Error ID	Compruebe si el conjunto de interruptor de marcación en el panel de conexión en la ubicación del módulo correspondiente del gabinete es correcto o no			
	Fase PFC Fallo				
	Fallo fase PFC				
	Fase PFC Fallo	Póngase en contacto con el servicio al consumidor personal			
	Bypass STS abierta				
	Bypass STS Corta				

5.3 Garantía de mantenimiento

Bajo la condición de cumplir con las reglas de almacenamiento, montaje, uso y operación, tenemos la responsabilidad de depurar, reparar o cambiar elementos y componentes de manera oportuna y gratuita si el producto está dañado debido a una mala calidad o una opción inadecuada o no puede funcionar normalmente dentro de tres años ya que se entrega; Tenemos la responsabilidad de proporcionar mantenimiento de por vida pagado para el producto si está fuera del período de garantía.

El compromiso de servicio de nuestra empresa es: garantizado por tres años y mantenido para toda la vida. Los siguientes casos no están incluidos en el rango de garantía:

1. Falla artificial

- Fuera del período de garantía.
 Desmontar o cambiar el UPS sin autorización.
- 4. Daño o pérdida causada por fuerza mayor y causas externas.
- 5. Producto cuyo número de serie de producción se cambia o se pierde.
- 6. Operación de incumplimiento / estipulaciones de aplicación de UPS.
- 7. La batería se descarga profundamente o se daña manualmente.

5.4 Especificaciones técnicas

Modelo	10K	15K	20K	30K	40K	60K	
Canacidad nominal	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA	40kVA	60kVA	
Capacidad Hominai	/10kW	/15kW	/20kW	/30kW	/40kW	/60kW	
AC Input		1		1			
voltaje de entrada nominal	208Vac (V	/oltaje de li	nea) or 120\	/ac (Voltaje	de fase)		
	carg (voltaje de	a≤ 50 %: 1 ⊧ fase)	04~260Vac	(voltaje de li	nea) or 60~′	150Vac	
rango de voltaje de entrada	50%carga (Voltaje de	≤ 70 %: 13 e Fase)	0~260Vac (\	Voltaje de lir	nea) or 75∼1	50Vac	
	70% <carg (Voltaje de</carg 	a≤100%: 1 e Fase)	65~260Vac	(Voltaje de l	Linea) or 95 [,]	~150Vac	
Modo de entrada	Sistema tr	ifásico de o	cinco hilos.				
Entrada del factor de potencia	≥0.99						
Distorsión armónica total (THDI)	≤5%						
Frecuencia nominal	50Hz/60Hz auto-adopción						
Energía principal Rango de frecuencia de entrada	40~70Hz						
Rango de voltaje de Bypass	208Vac (Linea de Voltaje) or 120Vac (voltaje de fase) limite superior: +15% por defecto, 0~+20% opcional Limite inferior: - 40% por defecto, - 40%~0 opcional						
SALIDA AC			1				
Factor de potencia de salida	1.0						
voltaje de salida nominal	190/200/208/220Vac (Linea de voltaje) or 110/115/120/127Vac (Voltaje de fase)						
Precisión de voltaje estabilizado	±1%						
Rango transitorio de voltaje dinámico	±5% (0-100% Función de Carga)						
Componente de corriente continua de voltaje de salida	omponente de corriente ntinua de voltaje de salida ≤100mV						
Factor de pico de corriente de salida	3:1						
Distorsión armónica total (THDV)	ión armónica total) ≤1 % (carga resistiva); ≤5% (carga no lineal)						
Frecuencia de salida	Modo de alimentación principal: sincrónico con bypass Modo de batería: 50Hz/60Hz						
Frecuencia de seguimiento	≤1Hz/s						
Precisión de bloqueo de fase	1°						

	102% <car< th=""><th>da≤127%:</th><th></th><th></th><th></th><th></th></car<>	da≤127%:					
	cambiar a bypass después de 10 minutos (10kVA/20kVA/40kVA)						
	cambiar a bypass después de 1 minuto (30kVA/60kVA)						
Capacidad de sobrecarga	127% <loa< td=""><td>d≤150%:</td><td>1</td><td>X</td><td>/</td><td></td></loa<>	d≤150%:	1	X	/		
del inversor	cambiar a	bypass de	spués de 1	minuto (10k\	/A/20kVA/40	kVA)	
	scambiar	a bypass d	lespués de ´	10 segundos	(30kVA/60k)	VA)	
	carga > 15	0%: cambi	ar a bypass	después de	0.5 segundo	is i,	
	carga<150%:	operar durante i	nucho tiempo		0.0 ooganad		
Bypass overload capability	carga > 150)%: continu	ar por 10s				
	Modo de alimentación principal $\leftarrow \rightarrow$ Modo de batería: 0 ms						
L	Modo de a	limentaciór	n principal ←	\rightarrow Modo de o	derivación: 0	ms	
Tiempo de cambio	Modo de e	nergía prin	cipal \rightarrow mod	o ECO: 0 ms			
	Modo ECC	$\rightarrow Modo c$	le alimentaci	ón princinal: «	<10 ms		
Sistema							
Eficiencia del sistema	>92 5% (n	nodo norm	al): >97.5%	(modo ECO)	(carda > 50))%)	
				(inicae 200)			
Configuración de la batería	± 96 VDC (t ± 10 pcs opc	ional el espa	a / negativa de o	dos grupos, por o puede permitir '	tefecto \pm 8pcs, s 72 piezas 12V /	$13 \text{ tema} \pm 8 \sim)$	
	36 piezas de	e 12V / 24AH (o 36 piezas de l	puede permitin paterías de 12V /	38AH como má	ximo)	
Corriente maxima de carga	12A	24A	•			,	
Máguinas paralelas							
máximas	4						
Temperatura de trabajo	0~40 ℃						
Altura de trabajo	<1500 m (la potencia	a se debe re	ducir si exce	de esta altur	a)	
Humedad relativa de trabajo	0~95% (Sin conde	nsación)			,	
Temperatura de almacenamiento	o -25~55℃		,				
Ruido en 1m del suelo	<60dB						
Seguridad	EN62040-	1-1					
Descarga electrostatica	IEC 61000)-4-2 nive	el 3				
sensibilidad		1.1.2 minual	2				
electromagnetica sostenida	1EC 61000	J-4-3 nivel	3				
Compatibilidad voltaje flash	IEC 6100	00-4-4 niv	vel 3				
Interferencia de sobretensión	IEC 61000)-4-5 nive	el 4				
Interferencia		0 (50EA) a					
electromagnetica	EN02040-	Z (>Z5A) C	lase A				
Dimensión del gabinete	600mm×9	00mm×136	60mm (10k∖	/A/20kVA/30	<va)< td=""><td></td></va)<>		
UPS (W×D×H)	600mm×9	00mm×160	00mm (40k∖	/A/60kVA)	-		
Dimensión de embalaje de	700mm×1	000mm×1	540mm (10k	VA/20kVA/30	OkVA)		
UPS (W×D×H)	700mm×1000mm×1780mm (40kVA/60kVA)						
Peso neto(Kg)	196 200 200 203 292 297						
Peso bruto(Kg)	220	224	224	227	318	323	
Color	Negro			•			
Panel de control	Pantalla ar	ncha táctil L	CD multifun	cional de 5.7	pulgadas		
Alarma	Alarma de	modo bate	ría; Alarma c	uando el volta	aje de la bate	ría es	
Alaima	demasiado bajo; Alarma de falla del ventilador, etc.						
Puerto	USB, RS232, RS485 y contacto seco (equipado de serie)						
Elemento opcional	Tarjeta SNMP, tarjeta de máquina paralela						

Apéndice 1: Lista de referencia de la señal de la lámpara

Modelo	Fault/Warning	Status of fault, warning and over load LED	Status of buzzer	
Modo	Algunos módulos están en modo de falla	La luz de falla está encendida	Zumbido todo el tiempo	
espera	Desconexión de la batería.	La luz de advertencia está	Zumba 4 veces 1s y dura 1 / 4s	
-	Sin falla	Todo apagado	Sin sonido	
	Algunos módulos están en modo de falla	La luz de falla está encendida	Zumbido todo el tiempo	
	El cargador está apagado	La luz de advertencia está encendida	Zumba 8 veces 1s y dura 1 / 4s	
Modo Bypass	Sobrecarga	Luz alerta esta encendida , luz sobrecarga esta encendida	Zumba 2 veces 1s y dura 1 / 4s	
	Desconexión de la batería.	Luz de advertencia encendia	Zumba 4 veces 1s y dura 1 / 4s	
	Bypass anormal	La luz de advertencia está encendida	Zumba 2 veces 1s y dura 1 / 4s	
	Sin fallo	Todo apagado	Sin sonido	
	Algunos módulos están en	La luz de falla está	Zumbido todo el tiempo	
	modo de falla	encendida		
	El cargador está apagado	La luz de advertencia encendida	Zumba 8 veces 1s y dura 1 / 4s	
Mada da rad	sobrecarga	La luz de advertencia está encendida, la luz de sobrecarga está encendida	Zumba 2 veces 1s y dura 1 / 4s	
Modo de red	Desconexión de la batería.	La luz de advertencia encendida	Zumba 4 veces 1s y dura 1 / 4s	
	No anormal	Todo apagado	Sin sonido	
	Algunos módulos están en modo de falla	La luz de falla está encendida	Zumbido todo el tiempo	
Autocompr	Low battery	La luz de advertencia está encendida	Zumbido 1 veces 1s y durar 1 / 4s	
la batería	sobrecarga	La luz de advertencia está encendida, la luz de sobrecarga está encendida	Zumba 2 veces 1s y dura 1 / 4s	
	Todo normal	todo apagado	Sin sonido	
	Bypass y salida normal	La luz de falla apagada	Zumbido todo el tiempo	
Modo de falla	Bypass and output abnormal	La luz de falla encendida	Zumbido todo el tiempo	
Modo de conversion de	Algunos módulos están en modo de falla	La luz de falla está encendida	Zumbido todo el tiempo	
frecuencia	Sin falla	Todo apagado	Sin sonido	
Apagado		Todo apagado	Sin sonido	

Apéndice 2: Puerto de interfaz de comunicación

Hay varios puertos de comunicación, como se muestra en la figura 1:



Figura 1 Puerto de comunicación serie 10-60kVA 208V

1. Puerto de tarjeta de red SNMP (ajuste opcional)

La comunicación del puerto LAN debe establecerse como:

Conecte la computadora y el sistema con un cable de red. Puede usar un cable de red de par trenzado para conectar la computadora directamente o un cable de red directo para conectar la computadora a través de la centralita.

2. Puerto RS232 Su rango de transmisión máximo es de 50 m cuando la velocidad en baudios es 9600. Definición de interfaz RS232 (otros no están conectados):

Pin	2	3	5
Deficinición	RXD	TXD	GND

3. Puerto RS485

Su rango máximo de transmisión es de 500 m cuando la velocidad de transmisión es de 9600. RS485 proporciona diferentes puertos para dos tipos de modos de conexión, uno es un puerto de cable de red RJ45 y el otro es un puerto de doble pin.

Puerto de red RJ45 (otros no están conectados):

Pin	1,2	4,5
Deficinición	А	В

Puerto de doble pin:

Pin	1	2
Deficinición	А	В

4. Puerto USB

El puerto USB es un puerto especial para el software de monitoreo UPSmart.

5. Compensación Puerto de temperatura de la batería

Puerto de compensación de la temperatura de la batería El módulo del cargador puede recopilar la temperatura de la batería en cualquier momento para proporcionar compensación de temperatura a través del puerto de inspección de la temperatura de la batería.

6. Entrada pasiva Contacto seco

El UPS de la serie 10-60kVA 208V está equipado con un grupo de entrada de señal que tiene tres PIN, y de izquierda a derecha, que son Número PIN 1 a Número PIN 3. PIN3 corresponde DRY1, DRY1 se puede configurar para "Gen Checked" o "BAT CB Comprobado". Después de seleccionar "Gen Checked", hay dos opciones, "Control CHG OFF" y "Not Control CHG". Si selecciona "Control CHG OFF", el cargador se apagará cuando el generador se conecte. De lo contrario, el generador no puede controlar el cargador. PIN2 corresponde a DRY2, DRY2 se puede configurar para "apagado de emergencia remoto". PIN1 es tierra. El PIN 2 normalmente está cerrado y conectado con el PIN1. El PIN 3 está normalmente abierto. Consulte 3.8.10.

D	efinición	de	contacto	seco	de	entra	da:

	DRY1	Gen Comprobado	Control CHG OFF	PIN1 PIN3 Desconecgtado	Alimentación de red para generador, apague el cargador
contacto				PIN1 PIN3 abierto	Normal
seco de entrada:			Not Control CHG	PIN1 PIN3 Desconecgtado	Red eléctrica para generador, no se puede controlar el cargador
				PIN1 PIN3 abierto	Normal
		BAT CB Comprobada		PIN1 PIN3 Desconecgtado	Interruptor de batería
				PIN1 PIN3 abierto	Interruptor de batería
				PIN1 PIN3 Desconecgtado	Normal
	DRY2	EPO		PIN1 PIN2 abierto	EPO(apagado remoto de emergencia)

7. Salida pasiva Contacto seco

El UPS de la serie 10-60kVA 208V está equipado con una tarjeta de contacto seco que contiene 7 grupos de contactos secos de salida pasiva independiente con tres terminales de conexión para cada contacto seco, y de izquierda a derecha que son: terminal normalmente cerrado, terminal común y normalmente abierto terminal. El contacto seco pasivo es controlado por el relé, y el terminal común y el terminal normalmente cerrado del relé se conectarán cuando el estado definido del contacto seco sea falso; el relé comenzará a funcionar de inmediato cuando el estado definido de contacto seco sea verdadero, y el terminal común se desconectará con el terminal normalmente cerrado del relé y se conectará con el terminal normalmente abierto. El usuario puede seleccionar conectar el terminal normalmente abierto o el terminal normalmente cerrado según la demanda real.

identificador	Signidicado
INVERSOR	Salida invertida
PERDIDA DE LINEA	El poder principal es anormal
SOBRECARGA	Salida con sobrecarga
BYPASS	Salida bypass
FALLO	Fallo del sistema
BATERIA BAJA	Advertencia de batería de bajo voltaje
ALARMA	Alarma del sistema

Apéndice 3: Conjunto de interruptor de marcación de módulo y cargador

1. Conjunto de direcciones de marcación para el conector de alimentación de entrada del módulo Dependiendo del segmento de alimentación, el interruptor DIP en el conector de alimentación de entrada se puede configurar de la siguiente manera:

	Interruptor de marcación (0 significa apagado y 1 significa encendido)				
NO.	1	2	3	4	5
10kVA	1	0	0	0	0
15kVA	1	0	0	0	0
20kVA	1	0	0	0	0
30kVA	1	0	0	0	0
40kVA (M1)	1	0	0	0	0
40kVA (M2)	0	1	0	0	0
60kVA (M1)	1	0	0	0	0
60kVA (M2)	0	1	0	0	0



Figura 2 Marcar conjunto de direcciones

2. Dial Set de protección de hardware para cargador

Configure el interruptor de marcación de las piezas de la batería de la interfaz del puerto de comunicación para que pueda ser lo mismo con las piezas de la batería real para proteger la batería. El interruptor de marcación está protegido por una cubierta, por lo que deberá quitar la cubierta antes de ajustar la batería del interruptor de marcación.

Los conjuntos de interruptores de marcación para todas las piezas de la batería son:

	Interruptor de marcación (0 significa apagado y 1 significa encendido)				
NO.	1	2	3	4	
10 piezas de baterías	0	0	0	0	
9 piezas de baterías	0	0	1	1	
8 piezas de baterías	1	1	1	1	



Figura 3 El conjunto de 8-10 piezas de baterías