



www.satpcs.com



# GUÍA DE INICIO RÁPIDO AIO POS SAT AM1835R



www.satpcs.com

## 1. Lista de Empaque







Adaptador de Voltaje

Cable de Poder



Guía de Inicio Rápido

## 2. Apariencia y especificaciones








Especificaciones Técnicas	
Modelo No.	AIO SAT AM1835R
CPU	Android RK3568 2.0 GHz
RAM	Configuración estándar 4 GB
Disco duro	Configuración estándar 64 GB
Tamaño de la pantalla	18" Pulgadas
Resolución	1366 x 768
Brillo	270 nits
Puertos	USB x 2, RJ45 x1, Audio x1. Puertos internos (TTL x2, RS232 x2, HDMI x1, pines USB x5).
Material	Base plegable metal plástico
Color	Negro
Dimensiones de enbalaje	382(H)x170(W)x515(D)

#### 3. Puertos



#### 4. Encendido del equipo

Luego de conectar el equipo a la alimentación eléctrica con el adaptador en el puerto "DC IN", presiona el botón de arranque ubicado en la figura:



#### 5. Conexión a Internet

Conexión a una red alámbrica Para redes alámbricas, conecte el extremo de un cable de Ethernet (adquirido de forma independiente) al conector de Ethernet del equipo SAT AM1835R y luego conecte el otro extremo al enrutador de red o al módem de banda ancha. Consulte a su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones detalladas de instalación.

#### 6. Ajustar posición del equipo



### 7. Información de servicio y soporte técnico

La siguiente información describe el soporte técnico disponible para el producto, durante el período de la garantía o durante la vida útil del producto. Consulte la Garantía de SAT para obtener una explicación completa de los términos de la garantía de SAT. Consulte las políticas de garantía más adelante en este documento para obtener detalles sobre cómo acceder a la garantía completa. Consulte los siguientes términos y condiciones para obtener información detallada:

Políticas de garantía.

https://satpcs.com/politica-de-garantia

Servicio técnico en línea.

https://api.whatsapp.com/send?phone=573232393536

