



Lector de códigos de barras inalámbrico SAT LI102NW+

Guía rápida



www.satpcs.com

Ajustes de procesamiento de datos



Modo inalámbrico



Modo de almacenamiento



Mostrar la cantidad de datos almacenados



Cargar datos almacenados



Borrar datos almacenados



Restablecer la configuración de fábrica



Número de versión

Emparejar el escáner con el receptor

A: Escanea el código de barras del "modo 2.4G



2.4G mode

B: Escanea el código de barras "Enable 2.4G pairing", entrando en estado de emparejamiento, la luz verde parpadea rápidamente.



Activar emparejamiento 2.4G

C: Inserte el receptor en el ordenador y escuche un "bip", lo que significa que el emparejamiento se ha realizado correctamente. En este momento, la luz indicadora del escáner está siempre verde.

Nota: Pulse rápidamente dos veces el botón del escáner para salir del modo de emparejamiento actual.

Ajustes de idioma del teclado



Inglés (USA)



Alemán



Francés



Español

Ajustes de apagado automático

Si el escáner no funciona durante el tiempo establecido, se apagará automáticamente.



1 minuto



10 minutos



30 minutos



No dormir nunca



Dormir ahora

Ajustes de carácter final



Retorno de carácter final



Carácter final nueva línea



Carácter final retorno + nueva línea



Carácter final TAB



Cancelar Carácter final