



## Lector de códigos de barras SAT LI102N+

Manual de usuario



[www.satpcs.com](http://www.satpcs.com)

### Configuración del sistema



OB

Valores de fábrica



OA

Mostrar número de versión



OB142

Sonido abierto



014200

Sonido cerrado

### Ajuste de la interfaz



000602

USB/Por defecto




000600

PS/2 /Modo teclado



000601

RS232/Modo de puerto serie



000603

VCOM/Puerto serie virtual

## Configuración del modo de disparo



013300

Modo de escaneo por defecto



013304

Automatic continuous scanning



013305

Automatic flicker



013302

Retraso de gatillo

## Ajuste de idioma



0005000

Estadounidense (por defecto)



0005009

Francés



0005010

Alemán



0005002


Brazil

## Configuración del sufijo



0212@\r

AÑADIR- ENTER



0212@\r\n

AÑADIR-ENTER-LÍNEA



0211@[ETX]

AÑADIR-ETX



0210@

Anular el sufijo