


Instalación del VFD

Paso 1. Retire el tornillo y la cubierta de expansión como se muestra a continuación.



Cable del módulo VFD

Paso 2. Instale el kit del módulo VFD (a. Puente y tornillo)



Cable del módulo VFD

Paso 3. Instale el kit del módulo VFD (b. Módulo VFD)



Paso 4. Siga la pista y deslice el VFD de derecha a izquierda, luego apriete el tornillo como se muestra a continuación.

