




Configuración Detallada del Controlador de Windows

Preferencias de Impresión


1. Haga clic en “Inicio” → “Dispositivos e impresoras”. Clic derecho “SAT15TUS” y seleccione “Preferencias de impresión”




De acuerdo a las diferentes necesidades, seleccione Papel/Compensación/Rotación Efecto/Copias en la pestaña Página





- Haga clic en “Administrador”, agregue o elimine papel.



- Haga clic en “Avanzada” para configurar “Guardar papel”, “Alimentar papel”, “Cajón monedero”, “Logo”, “Comando personalizado”.
- 1) Guardar papel





2) Alimentar Papel




Modo de alimentación: Inicio de documento/Iniciar pagina/Finalizar pagina/Finalizar documento/Ninguno


Distancia de alimentación: 0/5/10/15/20mm (Finalizar Documento)

3) Cajón monedero







5) Logo



Nota: El logo debería ser descargado desde el utilitario de la impresora.



2) Haga clic en “Marca de agua” y configure la marca de agua para imprimir.



2)Haga clic en “Semitonos” para configurar el semitono.

